

## LINK USB232 konwerter



### PEŁNY OPIS

---

Konwerter RS232-USB (do podłączenia centrali INIM wymagany również LINK232F9F9)