

Skrócona instrukcja konfiguracji modułu GSM

- 1) Zamontuj kartę sim. Umieść kartę wycięciem zgodnie z rysunkiem na płytce
Uwaga: usuń wcześniej opcje sprawdzanie pin na karcie.
- 2) Podłącz centralę i moduł do zasilania.
- 3) Po odczekaniu ok. 1 minuty sprawdź status połączenia karty z operatorem komórkowym

Poprawne zalogowanie do sieci komórkowej sygnalizowane jest miganiem zielonej diody led **DL1** na module GSM. (tylko zielonej)

- 4) Sprawdzenie poprawności zalogowania modułu do sieci GSM:

A) Wpisz kod użytkownika na klawiaturze centrali i OK

Przejdź do opcji: **Przegląd zdarzeń** i OK

Wybierz: **Stan Nexusa** i OK

Sprawdź czy został zalogowany operator komórkowy, czy nie ma awarii i poziom sygnału GSM. Uwaga poziom musi być inny niż 50. (**50 oznacza całkowity brak sygnału GSM**). Zalecana jest wyższa wartość niż 50.

B) Wpisz SMS do numeru karty zainstalowanej w Nexus o treści:

0001 status (0001 to kod użytkownika centrali alarmowej)

Po chwili powinien przyjść SMS zwrotny od centrali z odpowiedzią informującą o:

- ** Nazwie urządzenia oraz wersji firmware
- ** Operatorze sieci GSM
- ** Poziomie sygnału
- ** Stanie tampera urządzenia
- ** Stanie magistrali IBUS
- ** Stanem konta karty SIM (opcja)

Uruchomienie powiadamiania o alarmie

- 1) Wejdź do trybu serwisowego (kod 9999)
- 2) Wybierz zakładkę **DIALER** a następnie **wybierz numer** (np: nr 1)
- 3) Wprowadź numer telefonu na który ma dzwonić centrala (w formacie np: 601 600 600)
- 4) Wprowadź opcjonalne dane jak nazwę kontaktu itp.)
- 5) W zakładce **Typ** wybierz **POŁ. GŁOSOWE**
- 6) W zakładce **Zdarzenia** wybierz **Alarm linii**, następnie pierwszą linię alarmową centrali a potem **AKTYWACJA** i **NR. TEL.**
- 7) Wybierz z listy numery telefonów na które ma dzwonić centrala.
- 8) Powtórz czynności 6 i 7 dla wszystkich linii alarmowych centrali.
- 9) Uzbrój centrale i wykonaj test powiadomienia o alarmie.