

DVR Instrukcja Obsługi

Rejestrator 6 w 1

AHD – XVI – TVI – CVI – IP – CVBS



www.vidicon.pl

Siedziba Spółki: 50-265 Wrocław, ul. Bema 7-9, tel. 0 71 327 90 60, fax 0 71 327 80 13, e-mail: wroclaw@vidicon.pl I Oddział w Warszawie: 01-797 Warszawa, ul.. Powązkowska 15, tel. 0 22 562 30 00, fax 0 22 562 30 30, e-mail: vidicon@vidicon.pl

VTVISION[®]

1 Wprowadzenie	5
1.1 Cechy produktu	5
1.2 Podstawowe funkcje	7
1.3 Instalacja dysku twardego	11
1. 4 Instalacja	13
2 Panel przedni i tylni	14
2.1 Panel przedni	14
2.2 Panel tylni	15
2.3 Podłączenie kamer wideo i urządzeń wyjściowych	16
2.3.1 Podłączenie wideo	16
2.6.2 Podłączenie wyjść wideo	17
2.6.3 Wejścia audio	17
2.6.3 Wejścia audio	
2.6.4 Wyjścia audio	
2.7 Wejścia i wyjścia alarmowe	
2.7.1 Wejścia alarmowe	
2.7.2. Wyjścia alarmowe	19
2.7.3. Podłączenie sterowania PTZ	19
2.7.5. Złącza alarmowe	20
2.8 Podłączenie kamery obrotowej	22
3 Podstawowa obsługa	
3.1 Włączenie urządzenia	
3.2 Wyłączenie urządzenia	23
3.3 Logowanie do systemu	24
3.4 Podgląd	24
3.5 Pasek narzędzi na pulpicie	25
3.5.1 Menu Główne	
3.5.2 Odtwarzanie	
3.5.3 Tryb nagrywania	
3.5.4 Wyjścia alarmowe	
3.5.6 Ustawiania obrazu	
3.5.7 Regulacja wyjścia wideo	
3.5.8 Wylogowanie	
4 Menu główne	
4.1 Menu	
4.2.1 Zapis - Harmonogram	
4.2.2 Odtwarzanie	
4.2.3 Archiwizacja	
4.3 Alarmy	
4.3.1 Detekcja ruchu	
4.3.2 Zamaskowanie kamery	40
4.3.3 Utrata wideo	41
4.3.4 Wejścia alarmowe	41
4.3.5 Wyjścia alarmowe	42
4.3.6 Usterki	42
4.3.7 Analiza video	43

4.3.3 Detekcja Smart	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.4 System	
4.4.1 Ogólne	
4.4.2 Czas Letni	
4.4.3 Kompresja	
4.4.4 Sieć	
4.4.5 Usługi sieciowe (NET)	
4.4.6 Monitor	64
4.4.7 Konfiguracja PTZ (RS485)	
4.4.8 RS 232	
4.4.9 Sekwencja wyświetlania	
4.4.10 Hybryda - Zarządzanie kanałami	
4.4.11 Parametry kamer IP	
4.4.12 Aktualizacja XVI	
4.5 Inne	
4.5.1 Dyski HDD	
4.5.2 Użytkownicy	77
4.5.3 Użytkownicy sieci - online	
4.5.5 Auto- Restart. Przeładowanie systemu	
4.5.6 Domyślne - Przywrócenie ustawień fabrycznych	
4.5.7 Aktualizacja	
4.5.9 Import / Export	
4.6 Informacje	
4.6.1 Informacja o dyskach HDD	
4.6.2 Transmisja - BPS	
4.6.3 Zdarzania	
4.6.4 Wersja	
4.7 Wylogowanie z systemu	
5: Technologia Chmury	
6. Zdalny Podgląd	91
DODATEK 1. Pilot	
DODATEK 1. Pilot	
DODATEK 2 Myszka	94
DODATEK 3 Definicje	
DODATEK 5 Problemy z dyskiem twardym	97
DODATEK 6 Drzewo menu	
DODATEK 7. DDNS	
DODATEK 8 Typowe usterki	

Instrukcja instalacji i obsługi

1 Wprowadzenie

1.1 Cechy produktu

Ten rejestrator jest nowoczesnym cyfrowym urządzeniem zaprojektowanym w innowacyjnej technologii umożliwiającej wielosystemowe wyświetlanie i nagrywanie obrazu z kamer HD do **4K** (High Definition). Możliwe jest podłączenie kamer z kodowaniem AHD, XVI, CVI, TVI oraz cyfrowych IP a także standartowych kamer analogowych CVBS. Zastosowany jest system operacyjny Linux, aby zapewnić stabilną pracę. Zastosowane nowoczesnych standardów kompresji H.265+, H.264+ znacznie poprawia przepustowość sygnału i sprawia, że nagrania zapisywane są w znakomitej jakości przy znacznie zmniejszonym zapotrzebowaniu na przestrzeń dyskową. Wielozadaniowość pozwala prowadzić jednocześnie podgląd na żywo, zapis i zsynchronizowane odtwarzanie audio i wideo. Urządzenie zapewnia pełną funkcję transmisji danych i obrazu do sieci.

Rejestrator ten zaprojektowano tak, aby osiągnąć wysokie bezpieczeństwo i solidność. Podwójny strumień transmisji przez sieć zapewnia możliwość pracy w sieci lokalnej LAN oraz zdalne prowadzenie monitoringu z dużych odległości przez sieć zewnętrzną, np. Internet.

Ten produkt może znaleźć szerokie zastosowanie w różnych obszarach działalności jak bankowość, telekomunikacja, transport, ochrona mieszkań i domów, w przemyśle (fabryki, magazyny, biura) i w wielu innych...

Podstawowe właściwości:

- Możliwość podłączenia kamer o wysokiej rozdzielczości do 4K: AHD, XVI, TVI, CVI, IP oraz standartowych CCTV (6 w 1)
- > Inteligentna analiza obrazu wideo
- Rozpoznawanie twarzy
- > Funkcja chmury "Cloud P2P" umożliwiająca łatwe połączenie przez Internet
- > Konfiguracja ustawień kamer przez kabel koncentryczny
- > Wyjścia video VGA i 4K UHD HDMI
- > Podgląd przez smartfony (Android, iOS)
- Obsługa protokołu Onvif
- > Podgląd przez przeglądarkę internetową i program CMS
- > Zabezpieczenie przed zawieszeniem sprzętu funkcja watchdog
- > Łatwość instalacji oraz prosta i intuicyjna obsługa w języku polskim
- > Sterowanie urządzeniem: panel przedni, mysz USB, pilot

VTVISION[®]

1.2 Podstawowe funkcje

PODGLĄD NA ŻYWO

Urządzenie posiada wyjście VGA oraz HDMI obsługiwane zamiennie.

KOMPRESJA

H.264/H265+ dla wideo.

ZAPIS

Tryby nagrywania to ręczny, harmonogram, alarm, detekcja ruchu, itp. Odsługuje dyski SATA i funkcję SMART, archiwizację USB i za pomocą Internetu.

ODTWARZANIE

Rejestrator umożliwia zapis każdego kanału w czasie rzeczywistym, równocześnie pozwala na wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań, podgląd oraz wyszukiwanie przez sieć, archiwizację itp. Możliwe są różnego rodzaju metody odtwarzania zapisanego materiału: powolne, szybkie, wstecz i poklatkowe. Wyszukiwanie nagrań można prowadzić według zadanego czasu, co pozwala na obejrzenie zdarzeń, które miały miejsce w dokładnie określonym przedziale czasu.

STEROWANIE KAMERAMI I ALARMAMI

Urządzenie posiada wejścia do podłączenia urządzeń alarmowych, detekcję ruchu, alarm utraty sygnału wideo, alarm zamaskowania kamer; wyjścia alarmowe do podłączenia urządzeń alarmowych lub sterowania oświetleniem.

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

USB 2.0 to szybki interfejs do podłączania różnych urządzeń w celu wykonania kopii zapasowych. Standartowy interfejs Ethernet umożliwi pracę w sieci.

PROTOKOŁY SIECIOWE

TCP / IP, RTP / RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP i inne. Urządzenie pozwala na podgląd z kamer w czasie rzeczywistym, zdalne wyszukiwanie nagrań, zdalną konfigurację rejestratora. Zawiera aplikację klienta do bezpośredniego podglądu przez przeglądarkę Internet Explorer i inne.

STEROWANIE.

Sterowanie odbywać się może za pomocą klawiatury, myszki lub pilota przy wykorzystaniu intuicyjnego graficznego menu. Można również zdalnie zarządzać konfiguracją rejestratora.

Uwagi

Firma Vidicon zastrzega prawa autorskie do tego dokumentu. Ten dokument nie może być reprodukowany, rozpowszechniany lub zmieniany — w fragmentach lub w całości — bez oficjalnego upoważnienia firmy Vidicon.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Vidicon przedsięwzięła wszelkie wysiłki, aby zapewnić spójność i poprawność treści niniejszej publikacji . Firma Vidicon zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego dokumentu bez uprzedzenia.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Korzystanie z domyślnego hasła może grozić włamaniem, dlatego po zainstalowaniu tego produktu zaleca się zmianę hasła.

Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo i inne związane z tym kwestie, spowodowane nie zmienieniem hasła odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Niniejsza instrukcja obsługi jest odniesieniem dla stosownych produktów.

Może zawierać dane niedokładne lub błąd w drukowaniu.

Zamieszczone zdjęcia mogą się różnić i są pokazane do celów poglądowych.

W przypadku niejasności skontaktuj się z działem obsługi klienta.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję dotyczącą obsługi.

Należy przestrzegać poniższą instrukcję bezpieczeństwa.

Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do użycia w przyszłości.

1) Przeczytać tę instrukcję.

2) Zachować instrukcję.

3) Zwrócić uwagę na wszystkie ostrzeżenia.

4) Urządzenie umieszczać na stabilnym podłożu.

5) Nie używać urządzenia w pobliżu wody.

6) Czyścić suchą ściereczką ewentualnie nawilżoną łagodnym detergentem

7) Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych; zamontować zgodnie z instrukcjami producenta.

8) Nie montować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, promienniki, piece lub inne urządzenia

wytwarzające ciepło.

9) W żadnym wypadku nie próbować obchodzić zabezpieczeń konstrukcyjnych wtyczki i gniazda z bolcem uziemiającym. Wtyczka ma dwa bolce i otwór na bolec uziemiający. Bolec uziemiający chroni przed porażeniem prądem elektrycznym.

10) Zabezpieczyć przewód sieciowy, tak aby nie był narażony na uszkodzenie; szczególną uwagę należy zwrócić na wtyczki, rozgałęźniki i miejsce, w których przewód wychodzi z urządzenia.

11) Używać wyłącznie elementów wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.

12) Wszelkie czynności konserwacyjne należy powierzyć wykwalifikowanym instalatorom.

W przypadku uszkodzenia urządzenia lub nieprawidłowości w działaniu należy oddać urządzenie do serwisu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera informacje dotyczące użytkowania rejestratora, obejmujące krótkie wprowadzenie, nazwy elementów, funkcje, informacje na temat łączenia z innymi urządzeniami, konfiguracji menu itp.

Należy pamiętać:

• Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z użytkowaniem produktu, niestandardowego użytkowania produktu lub nieprzestrzeganiem instrukcji zawartej w niniejszym podręczniku.

• Przed otwarciem obudowy należy się skonsultować z wykwalifikowanym instalatorem. W razie zaistnienia takiej potrzeby należy zawsze odłączyć zasilanie od urządzenia.

 Przed zainstalowaniem dodatkowego dysku twardego lub podłączeniem zewnętrznego nośnika pamięci masowej (pamięci USB lub twardego dysku USB) do rejestratora zalecamy sprawdzić jego kompatybilność.

Bateria

W przypadku wymiany baterii należy użyć takiego samego typu co oryginalna. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu.

Poniżej znajdują się dane techniczne zastosowanej baterii.

- Normalne napięcie : 3V
- Temperatura pracy : od -20°C do +85°C

Transport urządzenia

Unikaj wstrząsów, gwałtownych wibracji lub zalania wodą w czasie transportu, instalacji oraz użytkowania.

Instalacja

Ostrożnie obchodź się z urządzeniem.

Nie podłączaj zasilania do urządzenia przed podłączeniem kamer i innych instalacji.

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.

Złącze wideo typu BNC obsługuje format wideo: PAL/NTSC (1.0VBP- P, 75 Ω).

Sygnał wideo powinien być dobrej jakości, o małych zniekształceniach, niskich zakłóceniach,

gwarantujący naturalne kolory i odpowiednią jasność obrazu.

Zagwarantuj stabilność i niezawodność sygnału z kamery:

Zainstaluj kamery w normalnym środowisku pracy, nie kieruj bezpośrednio na strug wody i do światła słonecznego, utrzymaj z dala od substancji łatwopalnych, itp.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy kamery i rejestrator powinny mieć wspólne uziemienie.

Akcesoria

Upewnij się, czy są dołączone w zestawie wszystkie wymienione akcesoria. Przed rozpoczęciem instalacji. Otwórz opakowanie i sprawdź, czy znajdują się w nim:

- Zasilacz 230VAC / 12VDC
- Myszka

Jeżeli jakieś elementy nie zostały dołączone, skontaktuj się z dostawcą urządzenia.

Akcesoria

Proszę dokładnie sprawdzić zawartość opakowania. Po otrzymaniu rejestratora, należy sprawdzić czy nie ma żadnych widocznych uszkodzeń opakowania i materiałów ochronnych.

Następnie należy otworzyć karton i pozbyć się folii ochronnej. Sprawdź, czy nie ma żadnych widocznych uszkodzeń urządzenia.

Na końcu, należy zdemontować obudowę i sprawdzić przewody dysków twardych, połączenie wentylatora itp.

1.3 Instalacja dysku twardego

! Uwaga. Przestrogi dotyczące utraty danych (konserwacja dysku twardego)

Należy uważać, aby przypadkowo nie sformatować twardego dysku.

Dysk twardy jest narażony na usterki, szczególnie na skutek wibracji i uderzenia podczas pracy lub transportu. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia twardego dysku powstałe z powodu nieprawidłowego użytkowania.

W niektórych przypadkach może nastąpić uszkodzenie dysku twardego i zarejestrowanych danych. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych z powodu uszkodzenia twardego dysku, zalecamy jak najczęściej tworzyć kopie zapasowe danych i przeprowadzać przeglądy okresowe.

Dysk twardy może zostać uszkodzony, jeśli rejestrator zostanie nagle wyłączony lub z powodu awarii zasilania.

Przygotowanie

Przygotuj wkrętak z końcówką "+".

Kroki

Odkręć śruby mocujące pokrywę i ją zdemontuj

Przykręć 4 śruby do dysku. Wkręć tylko na około 3 obroty.

Umieść dysk twardy w odpowiednie otwory w rejestratorze i przesuń dysk tak, aby wkręty znalazły

się w zwężonych częściach otworów.

Dokręć solidnie wkręty od dysku.

Podłącz przewód SATA i zasilanie do dysku.

Załóż obudowę i solidnie dokręć wkręty.

Uwagi

Zalecamy używać dobrej jakości dysków HDD przystosowanych do ciągłej pracy.

Dyski HDD będą formatowane automatycznie podczas uruchamiania systemu i może spowodować to utratę danych.

Należy się upewnić, czy przewód zasilania jest odłączony od gniazda sieciowego, aby zapobiec porażeniu prądem lub uszkodzeniu produktu.

Odkręć śruby mocujące	Przykręć 4 śruby do dysku.	Umieść dysk twardy w
pokrywę i ją zdemontuj.	Wkręć tylko około 3	odpowiednich otworach w
	obroty.	rejestratorze.
Obróć rejestrator i przesuń	Dokręć solidnie wkręty	Podłącz do dysku przewód
dysk tak, aby wkręty znalazły		SATA i zasilania.
się w węższych częściach		
otworów.		
Załóż obudowę	Dokręć śruby	

1. 4 Instalacja

Ten produkt może być zainstalowany w standardowej szafie rakowej lub na półce. Szafa powinna być dobrze wentylowana

- 1. Zachowaj odległość ok. 15cm wokół urządzenia, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.
- 2. Jeżeli podłączasz wiele urządzeń należy uniknąć przeciążenia zasilania.
- Jeżeli rejestrator lub inne urządzenia w szafce mają być ustawione jedno obok drugiego, należy zapewnić większą przestrzeń zapewniającą cyrkulację powietrza.
- 4. Aby zapewnić naturalny przepływ powietrza zapewnij wlot powietrza z dołu szafki, a wylot u góry.

- Zaleca się, aby przy wlocie i wylocie szafy zamontować wentylatory, poprawiające cyrkulację powietrza. (W celu zabezpieczenia przed pyłem lub ciałami obcymi przy wlocie zalecamy zamontować filtr).
- 6. Wewnątrz szafki i w jej otoczeniu należy utrzymywać temperaturę 0°C-40°C,

2 Panel przedni i tylni

2.1 Panel przedni



Nazwa	Opis	
IR	Odbiornik sygnału z pilota	
Power	Włącznik zasilania	
Alarm	Dioda sygnalizująca alarm	
HDD	Dioda sygnalizująca nagrywanie	
Menu	Przycisk wejścia do menu	
Search	Przycisk odtwarzania nagrań	
	Stop	
REC	Włącz/Wyłącz nagrywanie	
MODE	Wybór podziału okien	
>	Odtwarzanie / Pauza	
> II	Zwolnione odtwarzanie	
>>	Szybkie odtwarzanie	
ОК	Zatwierdzenie zmiany	

Przyciski kierunkowe	Umożliwiają przemieszczanie w górę lub w dół; lewo/prawo. W środku przycisk OK		
USB	Gniazdo do podłączenia myszy, Dysku USB, itp.		
Esc Powrót do poprzedniego menu, anuluj operację Powrót to trybu na żywo podczas odtwarzania.			
Power	Włączenie lub wyłączenie urządzenia.		

2.2 Panel tylni

4 kanały



8 kanałów



Nazwa	Opis		
A-Out	Wyjście audio		
A-IN	Wejście audio 1,2,3,4		
VGA	Wyjście monitora VGA		
LAN	Podłączenie RJ-45 do sieci		
LICD	Porty USB		
USB	(nie używaj dolnego portu jeżeli korzystasz z portu na panelu przednim)		
DC 12V	Zasilanie DC 12V		
IN 1-4	Wejścia alarmowe 1, 2, 3, 4		
GND	Masa		
NO 1-4	Wyjście alarmowe		
COM	Masa wyjścia alarmowego		
RS485 A	Zacisk A portu		
RS485 B	Zacisk B portu		

2.3 Podłączenie kamer wideo i urządzeń wyjściowych

2.3.1 Podłączenie wideo

Zagwarantuj stabilność i niezawodność transmisji sygnału

Zalecamy używać wysokiej jakości ekranowanego kabla koncentrycznego. Można użyć skrętki, a także urządzeń dopasowujących tzw. transmitera wideo. Wybierz odpowiedni kabel zgodny z wybranym typem transmisji.

Kable wideo należy przeprowadzać z dala od silnych zakłóceń elektromagnetycznych, zwłaszcza wysokiego prądu i napięcia.

Zapewnij solidne połączenia i przeprowadzenie przewodu

Kabel sygnałowy i wtyki połączeniowe powinny być dobrze zamocowane i dobrze połączone. Unikaj zimnych lutów i utlenionych połączeń.



2.6.2 Podłączenie wyjść wideo

Wyjścia wideo są oparte na VGA i na HDMI. Działają one zamiennie w zależności od ustawionej rozdzielczości wyświetlania.

W przypadku korzystania z monitora kineskopowego zalecamy:

- unikać długotrwałego wyświetlania takiego samego obrazu.

- regularnie de-magnetyzować monitor.
- używać i przechowywać z dala od urządzeń wytwarzających silne zakłócenia elektromagnetyczne.

- przed podłączeniem monitora VGA lub HDMI upewnij się, czy wyświetla on obsługiwane rozdzielczości rejestratora.



2.6.3 Wejścia audio

Rejestratory posiadają wejścia audio typu cinch. Z uwagi na wysoką impedancje wejściową należy użyć aktywnego mikrofonu (z przedwzmacniaczem).

Upewnij się, czy podłączone urządzenia audio mają poziom sygnału dopasowany do rejestratora.

Transmisja audio jest podobna do transmisji wideo. Unikaj zakłóceń sygnału. Przewody sygnałowe, wtyki i złącza powinny być dobrze zamocowane i połączone. Unikaj zimnych lutów i utlenionych połączeń.

2.6.4 Wyjścia audio

Sygnał wyjściowy audio ma zazwyczaj wartość ponad 200mV, 1kΩ (cinch). Można podłączyć bezpośrednio do wyjścia słuchawki o niskiej impedancji, aktywne głośniki (np.: komputerowe) lub wzmacniacz mocy audio.

Jeśli dźwięk będzie odtwarzany przez głośniki w pobliżu mikrofonu może dojść do sprzężenia. Należy zapewnić odpowiedni dystans mikrofonu od głośników lub:

użyć mikrofonu o lepszej jakości.

- zmniejszyć głośność dźwięku.

- użyć materiałów pochłaniających dźwięk, zmniejszających echo głosu i poprawiających akustykę.

2.7 Wejścia i wyjścia alarmowe

UWAGA: Niektóre modele mogą nie posiadać wejść lub wyjść alarmowych. (patrz specyfikacja danego modelu).

2.7.1 Wejścia alarmowe

Wejścia alarmowe w rejestratorze umożliwiają podłączenie zewnętrznych urządzeń, takich jak czujki ruchu lub kontaktrony. Każde wejście może być skonfigurowane jako NO lub NC.

Wejścia alarmowe

a. Upewnij się, że złącze masy w terminalu alarmowym jest uziemione.

Strona 18

b. Podłączenie masy sygnału jest niezbędne do działania wejścia alarmowego.

Na rys. poniżej przedstawiono schemat podłączenia czujki do wejścia alarmowego:

Rejestrator posiada programowalne wejścia alarmowe obsługujące czujki z zarówno typu NO, jak i NC.

Masę czujki należy połączyć z masą rejestratora. Zasilanie czujek musi odbywać się z niezależnego źródła prądu.

Należy podłączyć złącze NC czujników alarmowych do wejścia alarmowego rejestratora.

Użyj tego samego uziemienia dla DVR i dla czujki.



2.7.2. Wyjścia alarmowe

Port wyjściowy alarmu nie powinien być podłączony bezpośrednio do dużego obciążenia (obciążenie powinno być mniejsze niż 1A). Należy unikać dużego obciążenia prądu, gdyż może spowodować to uszkodzenie wyjścia. Aby wysterować urządzenie o dużym poborze mocy należy używać zewnętrznego przekaźnika wysokoprądowego.

2.7.3. Podłączenie sterowania PTZ

a. Upewnij się, czy urządzenie PTZ i DVR mają takie samo uziemienie. W przeciwnym razie mogą być trudności ze sterowaniem PTZ. Zalecamy użyć ekranowany przewód. Warstwa ekranu służy do podłączenia uziemienia.

b. Zabezpiecz instalację przed wysokim napięciem. Zapewnij odpowiednie okablowanie i środki ochrony przeciw wyładowaniom atmosferycznym.

c. Dla długich przewodów sterowania PTZ zastosuj rezystor 120Ω, podłączony równolegle na końcu linii w celu zapewnienia dobrej jakości sygnału.

d. Wyjść "485 A i B" rejestratora nie wolno łączyć z innymi wyjściami innych nie współpracujących urządzeń.

e. Napięcie pomiędzy liniami A i B nie może przekroczyć 5 Volt.

2.7.5. Złącza alarmowe



Nazwa	Opis		
IN1-4	Wejścia alarmowe 1,2,3,4		
GND	Masa wejść alarmowych		
GND	Masa wyjścia alarmowego		
C1	Wyjście alarmowe C (normalnie zamknięte)		
NO1	Wyjście alarmowe NO (normalnie otwarte)		

2.7.6 Specyfikacja portu wejść alarmowych

Uziemienie i port "com" czujnika alarmowego muszą być połączone (czujnik alarmowy musi posiadać

własne zasilanie).

Należy uziemić czujnik alarmowy i rejestrator.

Port NC czujnika alarmowego musi być połączony z portem wejścia alarmowego rejestratora.

Produkty z tej serii mogą posiadać inne rodzaje portów alarmowych. Przedstawione rysunki mają

charakter informacyjny.

Istnieją do wyboru dwa sposoby konfiguracji wejść alarmowych: normalnie otwarty (NO) i normalnie zamknięty (NC).

WAŻNE!

Proszę zapoznać się dokładnie ze specyfikacją każdego wejścia i wyjścia alarmowego, jak również z

informacją o rozmieszczeniu poszczególnych portów opisaną na tylnym panelu danego rejestratora.

Proszę odwołać się do specyfikacji informującej o wejściach alarmowych.

2.7.7 Specyfikacja portu wyjścia alarmowego

- □ Zasilanie zewnętrznych urządzeń musi odbywać się z niezależnego źródła prądu.
- Aby uniknąć uszkodzenia wyjść, zapoznaj się z parametrami zastosowanych przekaźników.

2.7.8 Parametry przekaźnika portu wyjścia alarmowego

Specyfikacja przekaźnika			
Model: Materiał styku	JRC-27F		
Parametry	Typowe parametry pracy Max. moc	30VDC 2A, 125VAC 1A 125VA 160W	
	Maximum napięcie Maximum obciażenie	250VAC, 220VDC 1A	
Izolacja	Pomiędzy stykami	1000VAC 1min.	
	Pomiędzy stykami o innej polaryzacji	1000VAC 1min.	
	Pomiędzy stykami a cewką	1000VAC 1min.	
Napięcie przebicia	Pomiędzy stykami	1500V (10×160us)	
Czas załączenia	3ms max		
Czas wyłączenia	3ms max		
Żywotność	Mechaniczna	50×106 przełączeń (3Hz)	
	Elektryczna	200×103 przełączeń (0.5Hz)	
Temperatura	-40 °C ~+70 °C		

2.8 Podłączenie kamery obrotowej

UWAGA: Niektóre modele mogą nie posiadać wejścia z portem RS-485 obsługującym kamery PTZ. (patrz specyfikacja danego modelu).

Przed podłączeniem kamery obrotowej wyłącz zasilanie kamery i rejestratora

- 1. Podłącz port RS-485 A i B do takiego samego portu w kamerze zachowując biegunowość (zacisk A do A, B do B).
- 2. Podłącz wyjście wideo z kamery obrotowej do wejścia wideo w rejestratorze.
- 3. Podłącz zasilanie kamery i rejestratora.
- 4. Ustaw odpowiedni protokół, prędkość transmisji oraz numer ID kamery (patrz rozdział Konfiguracja PTZ w tej instrukcji oraz instrukcje kamery obrotowej).

Port RS485



Parametr	Znaczenie		
A,B	Port RS485. Interfejs, który jest połączony z urządzeniami		
	sterującymi takimi jak kamery obrotowe.		

3 Podstawowa obsługa

3.1 Włączenie urządzenia

Podłącz zasilanie i włącz przełącznik zasilania (dotyczy modeli wyposażonych w taki przełącznik). Podłączenie zasilania jest sygnalizowane kontrolką świecąca. Domyślne ustawienie wyjścia wideo jest w trybie podziału na wiele okien. Jeżeli zastosowane są ustawienia fabryczne i podłączono już dysk twardy do rejestratora, to po załadowaniu systemu automatyczne rozpocznie się nagrywanie z harmonogramu w trybie ciągłym.

Uwaga:

1. Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada zasilaniu znamionowemu rejestratora.

2. Wymagane zasilanie: 230V ± 10% / 50Hz.

Sugerujemy użycie zasilacza awaryjnego UPS aby zapewnić ciągłość zasilania w przypadku awarii zasilania elektrycznego.

3.2 Wyłączenie urządzenia

Istnieją trzy sposoby, aby wyłączyć rejestrator. Po wejściu do menu głównego, wybierz [wyłączenie] Iub poprzez kilkusekundowe naciśnięcie przycisku "Power" na panelu przednim. Opcje te nazywa się "miękkim" wyłączeniem. Wyłączenie wtyku zasilania nazywa się "twardym" wyłączeniem. Po powrocie zasilania rejestrator wraca do stanu pracy jaki był przed wyłączeniem.

Powody wyłączenia:

1 Auto restart po awarii zasilania

Jeśli rejestrator jest wyłączony nieprawidłowo, może automatycznie archiwizować i wznowić poprzedni status pracy po przywróceniu zasilania.

- 2 Konieczność wymiany dysku twardego
- 3 Konieczność wymiany baterii

Czas systemu musi być regularnie sprawdzany. Jeśli czas nie jest poprawny należy wymienić baterię podtrzymującą. Zaleca się wymianę baterii raz na rok.

Uwaga: Ustawienia parametrów konfiguracji powinny być zarchiwizowane przed wymianą baterii. W przeciwnym przypadku zostaną one utracone.

3.3 Logowanie do systemu

Po uruchomieniu rejestratora, użytkownik musi się zalogować. System zapewni użytkownikowi odpowiednie funkcje. Fabrycznie są ustawione dwa poziomy użytkownika. Nazwy to **admin i default.** Te konta fabrycznie nie posiadają hasła dostępu.

Użytkownik: admin. Hasło: (bez hasła) → Administrator lokalny i przez sieć
Użytkownik: default → (Użytkownik fabrycznie ukryty)

"Admin" to administrator systemu z pełnymi uprawnieniami. Użytkownik, "default" ma domyślnie ustawione uprawnienia podglądu na monitorze. Hasło "admin" może zostać zmienione, ale jego uprawnienia nie mogą być zmienione.

Możliwe jest utworzenie własnych kont użytkowników bez limitu ilości z ustalonymi uprawnieniami i hasłami dostępu.

******	Zmień hasło		
Nowa nazwa Nowe hasło	admin 💌		
Potwierdź ha Proszę zmier	sło (nić hasło		
	OK Anuluj		

Rysunek 3.1 Logowanie

UWAGA:

Dla bezpieczeństwa danych zalecamy zmienić hasła administratora i użytkowników.

Jeśli hasło będzie podane błędnie 5 razy to konto zostanie zablokowane. (Po restarcie lub po upływie pół godziny, konto zostanie odblokowane i można wprowadzić poprawne hasło).

<u>W przypadku utraty hasła dostępu administratora dystrybutor zastrzega sobie prawo do odpłatnego</u> usunięcia zapomnianego hasła.

3.4 Podgląd

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać przełączanie pomiędzy oknami.

Czas systemu, data oraz nazwa kanału są pokazywane w każdym oknie. Obraz wideo i stan alarmu

pokazane są w każdym oknie.

Objaśnienie ikon

1		Status nagrywania	3	?	Utrata wideo
2	V "	Detekcja ruchu	4	₿	Blokada wideo

Tabl. 3.1 lkony podglądu na żywo

3.5 Pasek narzędzi na pulpicie

W trybie podglądu na żywo można kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do skrótów paska narzędzi na pulpicie. Pasek obejmuje: menu główne, tryb nagrywania, odtwarzanie, kontrolę PTZ, wyjścia alarmowe, ustawienia kolorów, reguluję wyjścia TV, wylogowanie, wybór pełnego ekranu i inne.



Rysunek 3.2 Pasek menu

* Tylko niektóre modele posiadają wyjście alarmowe

3.5.1 Menu Główne

Po zalogowaniu do systemu i wybraniu przycisku MENU GŁÓWNE zostanie wyświetlone okno z dostępnymi funkcjami urządzenia.



Rysunek3.3 Menu główne

3.5.2 Odtwarzanie

Istnieją dwie metody odtwarzania materiału wideo zapisanego na dysku twardym.

Przez wybór przycisku ODTWARZANIE w pasku narzędzi na pulpicie.

Przez wybór przycisku ODTWARZANIE w menu głównym: Nagrania → Odtwarzanie.



4. Lista plików

5. Informacja o pliku Strona 26

[lista plików] Wybierz plik, który spełnia kryteria wyszukiwania.

[informacja o pliku] Zobacz szczegóły informacji o danym pliku.

[sterowanie odtwarzaniem] patrz szczegóły poniżej.

Przycisk	Funkcja	Przycisk	Funkcja
	Play/Pauza		Odtwarza. do tyłu
	Zwolnione odtwarz.		Odtwarz. szybkie
F	Poprzednia klatka	E	Następna klatka
K	Poprzedni plik		Następny plik
3	Powtarzanie odtwarz.		Pełny ekran
	Stop		

Rysunek 3.5 przyciski sterowania odtwarzaniem

Uwaga: Odtwarzanie klatka po klatce jest możliwe po zatrzymaniu odtwarzania (Przycisk Pauza).

Funkcje specjalne:

Dokładne rozpoczęcie odtwarzania: Wprowadź dokładny czas (h/m/s) w kolumnie czasu i naciśnij przycisk PLAY. System rozpocznie odtwarzanie dokładnie od wpisanego czasu.

Zoom: Gdy system jest trybie odtwarzania w oknie pełnoekranowym, można przeciągnąć kursor myszy po ekranie, aby wybrać obszar, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy, aby uruchomić zoom. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyjść.

Uwaga: Gdy bieżąca rozdzielczość obrazu będzie ponad maksymalny rozmiar odtwarzania, pojawi się czerwony znak "X".

3.5.3 Tryb nagrywania

Można sprawdzić aktualny stan kanału: "o" oznacza, że ta funkcja nie jest aktywna "•" oznacza, że ta funkcja jest aktywna.

810				TI	ybı	nag	Jry	vai	nia						••••			
Metoda Harmonogram Ręczny Stop	Wsz. O O O	1 0 0	2 0 (0 (3 4 0 (0 (5 0 0 0	6 0 0	7 • 0	8 0 0	9 0 0	10 [.] 0 0	11 • 0	12 ⁻ 0 (0 (13 0 0	141 • (• (• (51 0 0 0 0	6))		
				()K			Ar	nulı	Jj	1							

Rysunek 3.8 Tryb nagrywania

Dostępne są 3 sposoby ustawienia trybu zapisu: Harmonogram / Ręczny / Stop. Wybranie danej opcji jest sygnalizowane zaświeceniem punktu "•" dla wybranego kanału.

Harmonogram: Nagrywanie odbywa się według zaprogramowanego kalendarza (Menu główne> Ustawienia >Harmonogram).

Ręczny (o najwyższym priorytecie): Po wybraniu tej opcji, następuje rozpoczęcie ciągłego nagrywania wybranych kanałów.

Wyłącz: Zatrzymanie nagrywania dla wybranych kanałów.

Włączenie/zatrzymanie nagrywania

Sprawdź aktualny status nagrywania. "o" oznacza, że nie odbywa się zapis, "•" oznacza, że odbywa się zapis.

Aktywując pola na "•" można ustawić tryb nagrywania indywidualnie dla każdego kanału.

Można użyć myszki lub klawiszy kierunkowych aby wybrać dany kanał. (patrz rys. 3.8).

Uruchomienie nagrywania dla wszystkich kanałów

Klikając pole "o" w kolumnie "WSZ" (wybiera wszystkie kanały) włączasz dany tryb jednocześnie dla wszystkich kanałów. Patrz rys. 3.8.

Nagrywanie z harmonogramu

Naciśnij przycisk "Wsz." obok wiersza opisanego "Harmonogram".

Jeżeli wybrany zostanie harmonogram nagrywania, wszystkie kanały będą nagrywane według skonfigurowanego terminarza.

Nagrywanie ręczne

Naciśnij przycisk "Wsz." obok opcji "Ręczny".

Jeżeli wybrane zostanie nagrywanie ręczne, to nagrywanie z Harmonogramu zostanie wyłączone.

Zatrzymanie nagrywania dla wszystkich kanałów

Naciśnij przycisk "Wsz." obok napisu " Stop".

System zatrzyma nagrywanie wszystkich kanałów bez względu na to w jakim trybie jest ustawione w menu.



Rysunek 3.8 Tryb nagrywania

[Harmonogram] Nagrywanie odbywa się według zaprogramowanego kalendarza.

[Ręczny] Rozpoczęcie ciągłego nagrywania wybranych kanałów.

[Stop] Zatrzymanie nagrywania dla wybranych kanałów.

3.5.4 Wyjścia alarmowe

Można sprawdzić aktualny stan kanału: "o" oznacza, że wyjście nie jest w stanie alarmu, "•" oznacza, że wyjście jest w stanie alarmu.

Można użyć skrótu na pulpicie lub kliknij przycisk [Main Menu]> [Alarm]> [Wyjścia alarmowe], aby wejść do interfejsu konfiguracji alarmów.

* nie wszystkie modele rejestratorów posiadają złącza wyjść alarmowych

	W۵	/j. alarmowe	
Rodzaj alarmu	Wsz.	1234	
Harmonogram	0		
Ręczny	0	0000	
Stop	0	0000	
Status			
		Anuluj	

Rysunek 3.9 Wyjścia alarmowe

Wybór metody pracy wyjść.

[Harmonogram] Alarmy są aktywowane zgodnie ustawionym harmonogramem.

[Ręczny] Kliknij przycisk "Wsz." a wszystkie wyjścia przejdą w stan alarmu.

[Stop] Zatrzymanie pracy wyjść alarmowych niezależnie od innych stanów.

Status - wyświetla aktualny stan pracy wyjścia

3.5.6 Ustawiania obrazu

Ustawianie indywidualnych parametrów obrazu każdego kanału (jasność, kontrast, nasycenie, odcień, wzmocnienie i ostrość jest dostępne tylko z poziomu ustawień parametrów samej kamery. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi kamery.

3.5.7 Regulacja wyjścia wideo

Opcja służy, do dostosowania parametrów obrazu wyjścia TV. Patrz rysunek 3.19.

Przeciągnij suwak, aby dostosować każdy element.

Po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk OK. System powróci do poprzedniego menu.

	Wyj. TV	
Górny margines	0	0
Dolny margines	0	0
Lewy margines	0	0
Prawy margines	0	0 🛛 🗍
Pion		<u> </u>
Poziom		<u> </u>
O Standard		
O Jasny		
O Miękki		
O Ladny		
Dostosuj		
Dostosuj	ΟΚ Α	nuluj

Rysunek 3.19 Regulacja wyjścia wideo

3.5.8 Wylogowanie

Poniższe okno służy do wylogowania się z systemu, wyłączenia systemu lub ponownego uruchomienia.

Możesz użyć skrótu na pulpicie lub wejść do menu głównego, aby znaleźć tą opcję.



Rysunek 3.20 Wylogowanie

[Wyloguj] Wylogowanie bieżącego użytkownika

[Wyłącz] Wyłączenie urządzenia

[Restart] Restart urządzenia

4 Menu główne

4.1 Menu

W tym oknie przeprowadza się operacje związane z nagrywaniem, wyborem harmonogramu oraz archiwizacją nagrań.



4.2.1 Zapis - Harmonogram

Wejdź do menu głównego i wybierz Nagrywanie→ Zapis, aby wyświetlić poniższe okno.

Ustaw parametry nagrywania dla każdego kanału. System domyślnie jest ustawiony na 24 godzinny zapis.

Uwaga: Pamiętaj że co najmniej jeden dysk twardy musi być w trybie "ZAPIS/ODCZYT" (patrz rozdział 4.5.1).

		Zapis		
Kan.	1 Dysk F			
Dlugość	60 min			
Metoda	O Harmonogram O	Ręczny 🤇	Stop	
Tydzień	Wszyst -	Ciągly	Detekcja	Alarm
Okres 1	00:00 - 24:00	V	Ø	V
Okres 2	00:00 - 00:00			0
Okres 3	00:00 - 00:00			0
Okres 4	00:00 - 00:00			0
	Inne	ОК	Anuluj	

Rysunek 4.1 Konfiguracja nagrywania

Kanał: w pierwszej kolejności wybierz numer kanału. Można wybrać opcję "wszystkie", jeśli chcesz ustawić dane

dla wszystkich kanałów.

Długość: Ustaw czas trwania każdego pliku wideo. 60 minut jest wartością domyślną.

Tydzień: Określ dzień tygodnia, dla którego definiowany jest terminarz.

Metoda: 3 tryby nagrywania: harmonogram, ręcznie, wyłącz.

Harmonogram: Rejestrator będzie zapisywał wideo zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Ręczny: Zapis ciągły bez względu na inne ustawienia i sytuacje alarmowe.

Stop: Zatrzymanie zapisywania.

Zaznacz odpowiedni tryb dla danej funkcji. Po zakończeniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk OK.

RAID: To zapasowy dysk HDD, który służy do dodatkowego zapisu wybranych kanałów wideo stanowiący kopię zapasową nagrań w przypadku utraty lub awarii głównego dysku.

Wybierz opcję funkcję "RAID", aby włączyć funkcję tworzenia kopii zapasowych. System zapisuje pliki wideo na dwóch dyskach twardych. Upewnij się, że są zainstalowane dwa dyski twarde. Jeden musi być ustawiony do "Odczytu/Zapisu", a drugi jako "RAID" (patrz 4.5.1).

*Opcja dotyczy modeli z co najmniej dwoma portami SATA na dyski (patrz specyfikacja urządzenia).

Okres: Ustaw zakres czasowy nagrywania.

Zapis : Ciągły, detekcja lub alarm.

Ciągły: Wykonywanie ciągłego zapisu. Typ pliku wideo będzie oznaczony literą "R".

Detekcja: Wyzwalanie przez "Detekcję ruchu", "Zamaskowanie kamery" lub "utrata sygnału wideo". Gdy wystąpi taki alarm rozpocznie się zapis. Typ pliku wideo będzie oznaczony literą "M".

Alarm: Zapis po wystąpieniu zewnętrznego wyzwalania alarmu w określonym czasie. Gdy alarm będzie aktywny rozpocznie się zapis. Typ pliku wideo będzie oznaczony literą "A".

Uwaga: Patrz rozdział 4.3, aby ustawić odpowiednią funkcję alarmu. Funkcja dotyczy modeli z wejściami alarmowymi.

4.2.2 Odtwarzanie

Patrz rozdział 3.5.2.

4.2.3 Archiwizacja

Uwaga: Musi być zainstalowany dysk twardy z zapisanymi już wcześniej nagraniami. Jeśli kopia zapasowa zostanie ukończona to będzie można ją odtworzyć na komputerze.

Rejestrator umożliwia wykonanie kopii zapasowej na USB lub za pomocą sieci LAN. Poniżej przedstawiamy wykonanie kopii zapasowej na USB. Wejdź do "Menu główne-→Nagrywanie-→Archiwizacja".

Wykrycie urządzenia

W oknie przedstawionym na rys. poniżej będą wyświetlone informacje o urządzeniach, na które można wykonać backup.

Będzie widoczna także nazwa urządzenia, jego powierzchnia całkowita i wolna przestrzeń. Obsługiwane są nagrywarki CD/DVD typu USB, dyski pamięci USB, karty SD i przenośne dyski twarde USB.

	Arc	hiwizacja		
1	иа (Тур)	Wolne/Po	ojemn.	Detekcja
	S DISK)	2.40 GB/3.40	5 GB	Backup
				Zapisz obraz
				Format
				Zatrzymaj
			l	
				Anuluj

Rysunek 4.2 Backup

【Detekcja】: Identyfikacja i informacja o urządzeniu podłączonym do gniazda USB.

[Backup] : Naciśnij ten przycisk aby przejść do kolejnego kroku wykonania kopi zapasowej

nagrania. Wyświetli się okno przedstawione na rysunku poniżej.

[Format] Usunięcie wszystkich danych z pamięci USB.

Lwaga: Ta operacja spowoduje utratę danych z pamięci USB.

	Bac	kup						
Typ Wszystkie ▼ Zapis/Odczy▼ Kan. 1 ▼								
Początek 🗾	ń							
	[2017 . 10 . 20 11 :	10: 00	Dodaj					
1 1 01 2 1 01 3 1 01 4 1 01 4 1 01	2017-10-20 11:00: 2017-10-20 11:02: 2017-10-20 11:02: 2017-10-20 11:04:	00 11:02:10 10 11:02:34 34 11:04:14 14 11:10:00	M 47 M 8.5 M 37 M 12	.90 MB 51 MB .14 MB 7.59 MB				
Wymagane/Pozostało:221.16 MB/2.46 GB								
ormat kopi zapasowej (H26X 🔹 Rozpocznij 🛛 Anuluj								

Rysunek 4.3 Backup

Wybór plików

Wybierz kanał, godzinę rozpoczęcia i zakończenia nagrania.

Kliknij przycisk :"Dodaj". System rozpoczyna wyszukiwanie. Wszystkie dopasowane pliki będą wyświetlone poniżej. System automatycznie oblicza wymagany i dostępny rozmiar plików

Zaznacz $\sqrt{\text{przed}}$ nazwą piku kopii zapasowych.

Kliknij przycisk "ROZPOCZNIJ", aby utworzyć kopię zapasową wybranych plików. Pojawi się pasek postępu kopiowania.

Gdy system zakończy tworzenie kopii zapasowych, zobaczysz okno dialogowe informujące o zakończeniu kopii zapasowej.

Usuń: Kasuje wybrane pliki zaznaczone wcześniej do utworzenia kopi zapasowej.

Kopia zapasowa w formacie: Wybierz format pliku kopi zapasowej. Dostępne są formaty H26x,



Uwaga: Podczas wykonywania kopi można wyjść z tego menu i używać innych funkcji
rejestratora.

[Stop] Zatrzymanie wykonywania kopi.

4.3 Alarmy

Funkcje alarmowe zawierają: detekcję ruchu, zamaskowanie kamery, utratę sygnału wideo, aktywacja wejścia lub wyjścia alarmowego, usterki i inteligentną analizę obrazu.



4.3.1 Detekcja ruchu

Gdy system wykryje sygnał ruchu w obrazie, uruchamiany jest alarm i zostanie uruchomiona odpowiednio przypisana akcja.

* Funkcja detekcji ruchu różni się od analogowych DVR oraz pracy cyfrowej NVR.

Dla kamer IP zalecamy ustawić lokalnie w ustawieniach danej kamery, aby wykrywały detekcję.

W "Menu główne→ Alarm→ Detekcja", można znaleźć okno do konfiguracji detekcji. Patrz rysunek poniżej.

Aktywuj – zaznacz 'V" w polu aby aktywować funkcję.

Kanał - Wybór kanału wideo, dla którego będą ustawiane parametry detekcji. Można wybrać wszystkie

kanały wideo jednocześnie.

	Detekcja	
Kanal	1 ▼ Aktywuj	√
Czulość	Wysoka ▼ Obszar	Ustaw
Kalendarz	Ustaw Interwal	2 sek.
Wyj. alarmowe	1 Zatrzask	10 sek.
Zapis kanały	1234567891011	2(3[4]19[6
Trasa	1234567891011	2(3]4]19[6
Aktywacja PTZ	Ustaw Opóźnienie zap	bisu 10 sek.
Wyświetl wiadomość	Wyślij email	0
Brzęczyk	Zapis w zdarze	niach 0
Wyślij na FTP	Raport na komo	órkę ✓
In	ne OK Anuluj	

Rysunek 4.4 Detekcja ruchu

【Kalendarz】 Kliknij przycisk "Ustaw" obok kalendarza . Wyświetli się okno jak na rys. poniżej. Można tu ustawić harmonogram działania detekcji ruchu. Każdy dzień posiada 4 możliwości ustawień zakresu czasu. Zaznacz .■, który oznacza aktywację pola.

Ustaw	
Wszystkie 🔽	
00:00 - 24:00 □ 00:00	- 24:00
	- 24:00
0 3 6 9 12 15 18 2	21 24
Niedz. 20202020202020202020202020202020202020	
Wt. 000000000000000000000000000000000000	
Śr. 000000000000000000000000000000000000	
Pt. 888888888888888888888888888888888888	
Sob. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	
OK Anul	uj

Rysunek 4.6 Wybór harmonogramu działania

【Interwał】 Tu można ustawić, czas opóźnienia reakcji na detekcję ruchu. Pozwala to np. na eliminację wykrywanych drgań kamery i innych chwilowo pojawiających się obiektów na obrazie.

[Wyjście alarmowe] Aktywacja wyjścia alarmowego po wystąpieniu detekcji ruchu.

【Zatrzask】 Czas aktywacji wyjścia alarmowego od 10-300s.

【Zapis kanały】 Zapis obrazu z kamery. Można tu wybrać odpowiedni kanał lub kanały dla których zostanie uruchomione zapisywanie po wystąpieniu alarmu detekcji ruchu. Upewnij się także, czy aktywowałeś zapis detekcji ruchu w harmonogramie nagrań.

【Trasa】 Można włączyć funkcję wyświetlenia obrazu na pełny ekran, gdy wystąpi alarm. Przejdź do rozdziału opisującego konfigurację sekwencji "menu→system→sekwencja".

【Aktywacja PTZ】Aktywacja funkcji sterowania głowicami PTZ w przypadku wykrycia ruchu. Po kliknięciu na przycisk Wybierz wyświetli się okno, umożliwiające zdefiniowanie reakcji kamery obrotowej.

W trybie hybrydy PTZ jest aktywne dla kamer obrotowych analogowych z podłączonym portem RS-485. Dla kamer IP funkcja działa zdalnie.

Uwaga: Prawidłowe działanie funkcji wymaga odpowiednich ustawień opisanych w rozdziale 3.5.PTZ.

		Akty	wacja P	ΓZ		
Kan.1	Preset 🔻	1	Kan.2	Brak	P 0	
Kan.3	Trasa 🔽	2	Kan.4	Brak	•	
Kan.5	Pattern 🔻	3	Kan.6	Brak	•	
Kan.7	Brak	0	Kan.8	Brak	•	
Kan.9	Brak 🔽	0	Kan.10	Brak	- 0	
Kan.11	Brak	0	Kan.12	Brak	\Box	
Kan.13	Brak 🔽	0	Kan.14	Brak	-0	
Kan.15	Brak 🔽	0	Kan.16	Brak	\Box	
Kan.17	Brak 🔻	0	Kan.18	Brak	- 0	
Kan.19	Brak 🔽	0	Kan.20	Brak	-0	
Kan.21	Brak 🔽	0	Kan.22	Brak	- 0	
Kan.23	Brak 🔽	0	Kan.24	Brak	$\boxed{}$	
		ОК	A	nuluj		

Rysunek 4.7 Aktywacja PTZ

[Wyświetl wiadomość] System wyświetli na ekranie wiadomość o alarmie.

[Wyślij email] Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu alarmowym.

Uwaga: Wcześniej należy skonfigurować konto poczty e-mail .

【Brzęczyk】 Zaznacz ikonę, aby włączyć tę funkcję. Uruchomi to brzęczyk podczas alarmu.
 【Wyślij na FTP】Zaznacz aby wysyłać informacje o alarmach i pliki na serwer FTP.
 Uwaga: Wcześniej należy skonfigurować konto ftp.

4.3.2 Zamaskowanie kamery

Gdy ktoś zasłoni obiektyw, lub wyjście wideo będzie w jednym kolorze, to system w odpowiedni sposób powinien zareagować na tę sytuację. Okno ustawień maskowania jest przedstawione poniżej. Tutaj można min. włączyć wyjście alarmowe lub pokazać komunikat na ekranie.

Porada:

Można uruchomić trasę kamery obrotowej, uruchomić zapis innego kanału, wysłać powiadomienie itp. Jak w przypadku wcześniej opisanej detekcji ruchu.

* Tak samo jak dla detekcji ruchu, zamaskowanie wideo różni się od analogowych DVR oraz pracy cyfrowej NVR.

Kanały cyfrowe IP trzeba ustawić lokalnie w ustawieniach danej kamery.

	Zamaskowanie	
Kanał Czułość	1 ▼ Aktywuj Średnia ▼	
Kalendarz Wyj. alarmowe Zapis kanały Trasa Aktywacja PTZ Wyświetl wiadomoś Brzęczyk Wyślij na FTP	Ustaw 1 Zatrzask 1234567891011 1234567891011 Ustaw Opóźnienie za 5 Wyślij email 2 Zapis w zdarze Raport na kom	10 sek. 1213141316 1213141316 pisu 10 sek. O eniach O nórkę ♥
	nne OK Anuluj	

Rysunek 4.8 Zamaskowanie Wideo

Opis funkcji jest analogiczny jak w opisanym wcześniej rozdziale 4.3.1. Detekcja ruchu.

4.3.3 Utrata wideo

Funkcja ta pozwala zdefiniować sposób reakcji na wyłączenie kamery lub na uszkodzenie przewodu wizyjnego. Okno ustawień maskowania jest przedstawione poniżej. Tutaj można min. włączyć wyjście alarmowe lub pokazać komunikat na ekranie.

Porada:

Można uruchomić trasę kamery obrotowej, uruchomić zapis innego kanału, wysłać powiadomienie itp. Jak w przypadku wcześniej opisanej detekcji ruchu.

* Tak samo jak dla detekcji ruchu, utrata wideo różni się od analogowych DVR oraz pracy cyfrowej NVR.

Kanały cyfrowe IP trzeba ustawić lokalnie w ustawieniach danej kamery.

	Utrata wideo	
Kanal	Aktywuj	
Kalendarz Wyj. alarmowe Zapis kanaly Trasa Aktywacja PTZ Wyświetl wiadomość Brzęczyk Wyślij na FTP	Ustaw 1 Zatrzask 123456789f0112 123456789f0112 Ustaw Opóźnienie zapi Vyślij email Zapis w zdarzen Raport na komór	10_sek.]3[4[5]6]3[4[5]6 su 10_sek. □ niach □ rkę ✔
	ine OK Anuluj	

Rysunek 4.9 Utrata Wideo

Opis funkcji jest analogiczny jak w opisanym wcześniej rozdziale 4.3.1. Detekcja ruchu.

4.3.4 Wejścia alarmowe

Gdy urządzenie uzyska zewnętrzny sygnał alarmu, funkcja alarmu będzie włączona. Funkcja ta pozwala

zdefiniować sposób reakcji na sygnał alarmowy podany na wejście alarmowe.

Okno ustawień maskowania jest przedstawione poniżej. Tutaj można min. włączyć wyjście alarmowe lub pokazać komunikat na ekranie.

Porada:

Można uruchomić trasę kamery obrotowej, uruchomić zapis innego kanału, wysłać powiadomienie itp. Jak w przypadku wcześniej opisanej detekcji ruchu.

	Wej. alar	mowe		
Тур	Alarm Lok -			
Wejście alarmowe	1	Aktywuj	✓	
Rodzaj alarmu	N.O. 🔻			
Kalendarz	Ustaw	Interwal	1 sek.	
Wyj. alarmowe	1234	Zatrzask	10 sek.	
Zapis kanaly	12345 1718192021	67891011213 222324		
Trasa	12345	67890071213 222324		6
Aktywacja PTZ	Ustaw	Opóźnienie zapisu	10 sek.	U.
Wyświetl wiadomość	0	Wyślij email		
Brzęczyk	0	Zapis w dzienniku	0	
Wyślij na FTP	0	Raport na komórkę		
In	ne OK	Anuluj		
	* * * ** * * * * * * * * * *			

Rysunek 4.10 Wejścia alarmowe

Opis funkcji jest analogiczny z opisanym wcześniej w rozdziale 4.3.1. Detekcja ruchu.

4.3.5 Wyjścia alarmowe

Patrz rozdział 3.5.4.

4.3.6 Usterki

System analizuje i sprawdza aktualny stan urządzenia i oprogramowania: Jeżeli nastąpi wybrane zdarzenie, system może wyświetlić powiadomienie na ekranie lub/i uruchomić brzęczyk.

	Usterki	
Rodzaj zdarzenia Aktywuj	Brak dysku ∣▼ □	
Wyświetl wiadomość Brzęczyk Raport na komórkę Wyślij email		
	OK Anuluj	
	Rysunek 4.11 Usterki	
Bra Blą Bra Bra	k Dysku ^I d Dysku k miejsca na Dysku k połaczenia z siecia	
Kon	flikt IP!	

Rodzaj zdarzenia: Istnieje kilka opcji, takie jak błąd dysku, brak dysku, brak połączenia z siecią, Konflikt IP, itp.

•

Aktywuj - Aktywowanie funkcji.

Wyświetl wiadomość: system wyświetli na lokalnym ekranie wiadomość o alarmie.

Brzęczyk: System włączy brzęczyk, gdy wystąpi alarm.

Wyślij e-mail - wysłanie e-maila po wystąpieniu zdarzenia

4.3.7 Analiza video

*Uwaga: Tylko wybrane modele posiadają tę funkcję. Można ją aktywować tylko dla kanału Nr. 1 i działa ona tylko dla kamery analogowej. Kamera nie może być zamaskowana przez obcy obiekt.

Podczas pracy analizy obrazu wideo, system wykryje obiekt, który spełnia wcześniej ustalone

kryteria. Można powiązać tą funkcją wybraną akcją alarmową.

	Analiza video	
Kanał Pokaż na ekranie Algorytm analizy	1 ▼ Aktywuj ✓ ✓ Pokaż zasady ✓ Analiza ru ▼	
Zasady alarmu Akcja alarmu	Ustaw Ustaw	
	OK Anuluj	

[Kanał.] Można wybrać tylko kanał 1 i musi być podłączona do niego tylko kamera analogowa.

> Pokaż na ekranie: Zaznacz to pole, aby wyświetlić powiadamianie o zdarzeniu na ekranie.

[Włącz] Zaznacz "V" aby aktywować ta funkcję.

【Algorytm analizy】 Wybierz opcje z rozwijanej listy.



- Analiza ruchu: Analiza obiektu przekraczającego wyznaczoną linię lub obszar
- Śledzenie przedmiotu : Śledzenie pozostawienia przedmiotu lub jego kradzieży
- Diagnoza wideo: Analiza obrazu wideo



> ANALIZA RUCHU

Występują 2 rodzaje: Linia i obszar . Dla metody <Linia> można ustawić 3 zakazane kierunki przemieszczania obiektu: zakaz w obu kierunkach, od lewej do prawe lub od prawej do lewej. Gdy obiekt będzie poruszał się zgodnie z wybranym kierunkiem wystąpi alarm.

Drugi rodzaj do obszar.

Należy wprowadzić obszar i warunek alarmu dla obiektu wkraczającego lub wychodzącego z danego obszaru. Obszar ten może się składać z 3-7 punktów bazowych. Do wyboru są 3 zakazane kierunki poruszania. W obu kierunkach poruszania, wejście do obszaru oraz wyjście z chronionego obszaru.

Przykład: Poniżej pokazany jest przykład aktywowanej inteligentnej analizy obrazu przekroczenia wyznaczonej linii z kryterium w obu kierunkach. Obiekt przekraczający niebieską linie został podświetlony czerwonym kwadratem.



Alarm przekroczenia wyznaczonej linii



Opis funkcji jest analogiczny jak w opisanym wcześniej rozdziale 4.3.1. Detekcja ruchu.

> ŚLEDZENIE PRZEDMIOTU



Występują 2 rodzaje powiadamiania: Obcy przedmiot oraz kradzież

Obcy obiekt: Detekcja obiektu którego rozmiar przekroczy wyznaczone kryteria.

Kradzież przedmiotu: Obiekt znika z wyznaczonego pola i jego rozmiar spełnia wyznaczone kryteria.

> DIAGNOZA WIDEO



- Czułość: Wybierz czułość z rozwijanej listy.
- Zmiana obrazu: Wybór detekcji zmiany sceny obrazu



4.4 System

W tym rozdziale opisane zostaną ustawienia systemu takie jak: ogólne, kompresja, ustawienia sieci, usługi sieciowe NET, monitor, konfiguracja portów RS485, RS232, sekwencja, tryby pracy hybrydowej i inne.



4.4.1 Ogólne

· · · · ·	Ogólne	
Strefa czasowa Czas Systemu Format daty Separator daty Format Czasu Język Zapelniony Dysk Nr. DVR Standard wideo Auto wylogowanie Nazwa urządzenia	[UTC+01:00]Berlin,Amsterdarr 2017. 11. 15 10: 33: 54 RRRR MM [] Czas Letni 	
	OK Anuluj	

Rysunek 4.17 Ogólne Strona 48 [Czas systemu]: Ustaw aktualną datę i czas.

Czas systemu jest bardzo ważny!!!. Nie zmieniaj czasu przypadkowo, chyba że istnieje taka konieczność!

【Format Daty】: Pozwala ustawić format, w jakim będzie wyświetlona data. Możliwe formaty: RRRR MM DD, MM DD RRRR, DD MM RRRR.

【Czas letni (DST) 】: Wybierz to pole, aby włączyć funkcje zmiany czasu letniego.

[Separator daty] : Służy do ustawienia znaku separującego (kropka, kreska, ukośnik).

[Format czasu] : Pozwala wybrać tryb wyświetlania czasu: 24-godzinny lub 12- godzinny.

【Język】: Umożliwia wybór języka wyświetlania. Do wyboru jest ponad 25 języków.

【Zapełniony dysk HDD】: Opcja ta służy do ustawienia zachowania się rejestratora po zapełnieniu dysku twardego. Możliwe opcje to: zatrzymanie nagrywania lub nadpisywanie (automatyczne kasowanie najstarszych nagrań).

[DVR Nr.]: Jest to adres rejestratora, używany do połączenia ze zdalną klawiaturą oraz podczas sterowania pilotem.

[Standard wideo]: Służy do wyboru standardu wizyjnego: NTSC lub PAL.

【Auto wylogowanie】: Służy do ustawienia czasu (0-60 min.), po jakim użytkownik zostaje automatycznie wylogowany, jeżeli nie będą wykonywane żadne operacje.

[Nazwa urządzenia]: Wpisanie własnej nazwy urządzenia.

4.4.2 Czas Letni

[Czas letni] Po wybraniu przycisku "Czas Letni" z rys. 4.17 wyświetlą się dwa możliwe okna.

	Czas Letni	
● Tydzień O Data Początek: Marzec▼ Koniec: Paździ∢▼) Ostatni ▼ Nied: ▼ 02 : 00) Ostatni ▼ Nied: ▼ 02 : 00	
	ОК	Anuluj

Rysunek 4.18 Czas Letni

Możliwe jest wybranie zmiany czasu o określonej dacie i godzinie lub cyklicznie w wybranym tygodniu.

4.4.3 Kompresja

Ustaw parametry kodowania wideo/audio, jakość i rozdzielczość wideo, parametry drugiego strumienia i inne. Skonfiguruj wszystkie parametry strumienia głównego w lewej części i ustaw parametry dodatkowego strumienia w prawej części kolumny.

Dodatkowy strumień wprowadza technologię kompresji wideo, który zastosowany jest do odtwarzania wielokanałowego jednocześnie. Dodatkowy strumień pozwala podłączyć się do sieci internetowej o słabej przepustowości oraz do urządzeń mobilnych jak smartfony.

Uwaga: Ustawienia parametrów kompresji mogą nie działać dla pewnych sieciowych kamer IP podczas pracy rejestratora w trybie hybrydy. W takim przypadku ustawienia te definiuje się w konfiguracji samych kamer IP po zalogowaniu do danej kamery. Zapytaj sprzedawcę o listę kompatybilnych kamer sieciowych IP.

	Kor	npresja	
Kan.	9		
Kompresja	H.265X	 ▼] [Drugi strumi	-
Rozdzielczość	1080P	T) [D1]	
llość kl/s (FPS)	25	7 25	う
Typ transmisji	VBR		う
Jakość	Dobra		จี
Transfer (Kb/s)	4096	• 1024	-
Klatki kluczowe co:	2	7 2	จี
Wideo/Audio			
	Inne	OK A	Anuluj

Rysunek 4.20 Kompresja.

【Kanał】 Wybór kanału. Występuje niezależny wybór parametrów kompresji dla każdego kanału.【Kompresja】 Dostępna jest H.264.

[Rozdzielczość **]** Wybór rozdzielczości nagrywania z rozwijanej listy która zależy od modelu rejestratora i rodzaju podłączonej kamery: 1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF. Należy zwrócić uwagę, że rozdzielczość można ustawić różną dla poszczególnych kanałów. Dodatkowy strumień może obsługiwać

D1/CIF.

【Ilość Klatek FPS】PAL: 1fps-25fps; NTSC: 1fps-30fps.

Uwaga: Maksymalna rozdzielczość nagrywania, ilość klatek i inne parametry zależą od modelu rejestratora oraz podłączonej do niego kamery. Zapoznaj się z odpowiednią specyfikacją.

[Typ transmisji)] Stały (CBR) lub zmienny (VBR). Dla VBR można wybrać także jakość zapisu wideo.

【Jakość】 Możliwa regulacja jakości zapisu obrazu wyłącznie dla zmiennego trybu transmisji w zakresie 1 do 6. Wartość 6 oznacza najlepszą jakość nagrywania. Dla transmisji CBR okno jest nieaktywne.

[Wideo/Audio] Służy do załączenia / wyłączenia nagrywania toru audio razem z wideo.

【Transfer】 Określa prędkość transmisji strumienia wideo w Kb/s. Im wyższa wartość, tym lepsza jakość obrazu (ale i szybsze zapełnienie dysku twardego).

1080P(1024~8192kbsp) 720P(1024~4096kbps) 960H(869~4096kbps) D1 (512~2560kbps) HD1 (384~2048kbps) CIF (64~1024kbps), QCIF(64~512kbps).

[Klatki kluczowe] Do wyboru jest zakres 2~12s. Oznacza to częstotliwość klatki referencyjnej tzw. kluczowej.

Ustawienia Dodatkowego Strumienia

[Dodatkowy Strumień] Pozwala połączyć się z urządzeniem przez sieć internetową o słabej przepustowości oraz smartfony. Rodzaj ustawień jest analogiczny jak opisany powyżej.

4.4.4 Sieć

	Sieć	
Karta sieciowa	Ethernet - DHCP włącz	Z
Adres IP	192 . 168 . 1 . 10	
Maska podsieci	255 . 255 . 255 . 0	
Brama	192 . 168 . 1 . 1	
Główny DNS	[192 . 168 . 1 . 1]	
Drugi DNS	8 . 8 . 8 . 8	
Port TCP	34567	
Port HTTP	80	
Transfer	✓	
Tryb transferu	Wg. Jakości ▼	
Szyfrowanie sieciowe	Bez limitów	
	OK Anului	

Ustawien .1.9

Rysunek 4.21 Sieć

[Karta sieciowa] Wybór kary sieciowej: Eternet-kablowa lub bezprzewodowa.

[DHCP] Funkcja automatycznego dynamicznego pozyskania adresu IP – zalecane tylko do tymczasowego połączenia. Przy aktywnej funkcji DHCP, nie można modyfikować: adresu IP/Maski podsieci/Bramy sieciowej. Te wartości są nadawane automatycznie przez urządzenie sieciowe takie jak router i mogą się zmienić po restarcie urządzenia.

Jeżeli włączysz DHCP, to rejestrator automatycznie uzyska dynamiczny adres IP. Można wtedy odznaczyć funkcje DHCP i użyć pobranych wartości na stałe.

Pamiętaj, że nie można modyfikować adresu IP, maski i bramy sieciowej, jeżeli używasz PPPoE.

【Adres IP】Użyj przycisków (▲▼) lub wprowadź cyfry aby zmienić 【adres IP】.

[Maska podsieci] Dla adresu IP. Domyślnie 255.255.255.0.

[Brama] Dla adresu IP. Domyślnie 192.168.1.1.

【Główny DNS Server】Wprowadź preferowany DNS: adres IP serwera DNS który dostarczany jest przez operatora sieci Internetowej. Po wprowadzeniu należy restartować urządzenie.

[Drugi DNS] Wpisz alternatywny DNS.

【TCP port】Port wykorzystywany w przypadku połączenia TCP (np. przez komputerowy program CMS) Domyślny port to 34567. Możliwość zmiany.

【HTTP port】Domyślnie 80. Możliwość zmiany. Port wykorzystywany min przez przeglądarki Internetowe np. Internet Explorer.

[Transfer] Aktywacja auto-dopasowania transferu

【Tryb Transferu】Istnieją trzy strategie: "Auto adaptacja", "Priorytet jakości", "Priorytet płynności"

"Auto adaptacja" - system zoptymalizuje strumień danych do jakości i możliwego transferu.

"Priorytet jakości" jest to wyższy priorytet jakości obrazu nad płynnością transferu.

"Priorytet płynności" jest to wyższy priorytet płynności transferu nad jakością obrazu.

4.4.5 Usługi sieciowe (NET)

Wybierz opcję usługi sieciowej i kliknij przycisk "Ustaw", aby skonfigurować zaawansowane funkcje sieciowe. Dwukrotnie kliknij daną usługę serwisową, aby wejść do konfigurowania jej parametrów.

		Uslugi NET		
	Jsługi NET PPPoE NTP EMAIL Filtr IP DDNS FTP ARSP Serwer Alarmu Konfiguracja 3G JPNP Wifi RTSP Chmura Raport na komórkę	Informacje o uslugach sieci 0: 0: NTP:60 0: Your SMTP Server:25 0: :0 :0 Błędne ustawienie DDNS 0: FTP 0: Nie podłączone 0 Nie podłączone 1: 554 Połączony Nie podłączone		
	Rvei	OK Anuluj		
	Ryst	afiek 4.22 Usingi sieciowe		
【PPPoE】 połącz	enie sieciowe typu PPPOI	Е.		
		PPPoE)		
	Aktywuj 🖌 Nowa nazwa 🗌 Hasło 🔤 Adres IP 💽	abc		
		OK Anuluj	and a state of the	

Rysunek4.23 PPPOE

<Aktywuj> Zaznacz pole 🔽, aby włączyć tą funkcję.

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło otrzymane od dostawcy Internetu.

Kliknij przycisk OK. Ponownie uruchom urządzenie, aby aktywować konfigurację.

Po ponownym uruchomieniu, rejestrator automatycznie realizuje połączenie z Internetem. Adres IP w PPPoE jest przyznawany dynamicznie Możesz uzyskać informacje o przyznanym automatycznie adresie IP po ponownym wejściu do ustawień PPPoE.

Uwaga! PPPoE może działać niepoprawnie dla niektórych dostawców Internetu.

[NTP] Funkcja automatycznej synchronizacji czasu przez serwer czasu.

NTP to funkcja automatycznej synchronizacji czasu z sieciowego serwera czasu. Należy zainstalować serwer NTP na komputerze lub użyć serwera sieciowego.

	NTP	
Aktywuj O Użytkownik	✓Auto	
Aktualizacja co	[2400 min	
	OK Anuluj	

Rysunek 4.24 NTP

<Aktywuj> Zaznacz to pole 🔽, aby włączyć tą funkcję.

<Serwer IP> Wprowadź nazwę serwera NTP.

<Port> Wpisz port na którym pracuje serwer NTP. Domyślny port to 123.

<Aktualizacja co> Częstotliwość aktualizacji można ustawić od 1 min do 65535 min.

<Strefa czasowa> London: GMT+0, Berlin, Warszawa: GMT +1, Cairo: GMT +2, Moscow: GMT +3, New Delhi: GMT +5, Bangkok: GMT +7, Hong Kong/Peking: GMT +8, Tokyo: GMT +9, Sydney: GMT +10, Hawaii standard time(HST): GMT-10, Alaska standard time(AKST): GMT-9, Pacific standard time (PST): GMT-8, Mountain standard time(MST): GMT-7, Central standard time(CST): GMT-6, Eastern standard time(EST): GMT-5, Atlantic standard time(AST): GMT-4, Brazil: GMT-3, middle Atlantic: GMT-2.

[EMAIL]

Wysyłanie email służy do przesyłania informacji o alarmach i zdjęć do wyznaczonego odbiorcy.

	EMAIL	
Aktywuj	✓	
Serwer SMTP	pop3.poczta.onet.pl	
Port	587	
Wymaga SSL		
Nowa nazwa	vidicon@vp.pl	
Haslo		
Nadawca	vidicon@vp.pl	
Odbiorca	serwis@vidicon.pl;	
Temat wiadomości	Alarm z NVR	
Wiadomość wysłan	a poprawnie	
Test poczty	OK Anulu	ıj
Nadawca Odbiorca Temat wiadomości Wiadomość wysłan Test poczty	vidicon@vp.pl serwis@vidicon.pl; Alarm z NVR a poprawnie OK Anulu	

Rysunek 4.25 E-MAIL

Aktywuj - Zaznacz to pole 🔽, aby włączyć tą funkcję.

Serwer SMTP - Wpisz adres serwera. Może to być adres IP lub nazwa domeny otrzymana od dostawcy

konta pocztowego. (Zalecamy używać kont serwisu gmail)

Port – w Polsce z reguły obowiązuje port 587 lub 465.

SSL - opcja szyfrowania wiadomości.

Nazwa użytkownika - konto pocztowe nadawcy.

Hasło - hasło konta pocztowego.

Nadawca - adres email nadawcy.

Odbiorca - wpisz adres email odbiorcy. Max 3 adresy.

Temat wiadomości - wpisz temat wiadomości.

[IP Filtr]

System może zarządzać uprawnieniami dostępu przez sieć.

Jeżeli wybierzesz białą listę, to tylko użytkownicy posiadający adres IP dodany do białej listy będą mogli łączyć się kamerą. Lista ta może obsługiwać maksymalnie 64 adresy.

Jeżeli wybierzesz czarną listę, to użytkownicy posiadający adres IP dodany do czarnej listy nie będą mogli połączyć się kamerą.

W razie potrzeby można usunąć wybrany adres z listy.

Uwaga: Gdy ten sam adres IP jest na białej i czarnej liście w tym samym czasie, to czarna lista ma pierwszeństwo wyboru.

	Filtr IP		
Aktywuj	<u>~</u>		
Ograniczenia	Czarna lista		
192 . 168 .	<u>1 254</u> Dodaj		
	kowany IP		
Us	uń OK Anu	luj	
	Rysunek 4.26 FILTR IP		

[DDNS]

Uruchamia funkcje aktualizacji adresu hosta DDNS stosowaną w przypadku posiadania sieci z dynamicznym adresem IP.

DDNS to rodzaju systemu, który używa nazwy domeny internetowej w przypadku zmiennego adresu IP. DDNS zapewnia stałą nazwę serwera dla dynamicznej domeny, a następnie prowadzi poszukiwania domeny i dynamicznego adresu IP. Ta nazwa umożliwia użytkownikowi połączenie się z dynamicznym adresem IP użytkownika. Niżej wymienione protokoły mogą występować tylko w wybranych modelach rejestratorów.

	DDNS
Rodzaj DDNS Aktywuj Domena Nowa nazwa Hasło	DynDns ▼ ✓ your.dyndns.org
	OK Anuluj
	CN99 DynDns Oray NO-IP MYQ-SEE
	Rysunek 4.27 DDNS

Rodzaj DDNS - wybierz z listy operatora serwera DDNS.

Aktywuj - zaznacz to pole 🔽, aby włączyć funkcję.

Nazwa	Konfiguracja
Rodzaj DDNS	Wybierz dostawcę serwisu
Nazwa Domeny	Wybierz otrzymaną od dostawcy nazwę
Nazwa użytkownika	Wybierz otrzymaną od dostawcy nazwę
Hasło	Wybierz otrzymane od dostawcy

Po poprawnej konfiguracji, można zalogować się przez sieć przy użyciu nazwy zarejestrowanej domeny DDNS.

Szczegóły dotyczące serwerów DDNS znajdziesz w dodatku na końcu instrukcji.

Po pomyślnym skonfigurowaniu DDNS i jej uruchomieniu, można podać nazwę domeny w pasku adresu przeglądarki IE adres oraz połączyć się z urządzeniem.

【FTP setup】

Wysyłanie plików na serwer FTP jest wykonywane po wystąpieniu alarmu. Można wysłać nagranie wideo lub zdjęcie ze zdarzenia.

	FTP	
Aktywuj Serwer IP Port Nowa nazwa Hasło Max. długość pliku Katalog zdalny	✓ FTP 21 () () () () () ()	Anonimowy B
Test	ОК	Anuluj

Rysunek 4.28 FTP

Aktywuj - zaznacz to pole 🔽, aby włączyć funkcję.

Serwer IP - wprowadź adres IP serwera FTP.

Port - wprowadź port.

Nazwa użytkownika - wpisz nazwę użytkownika serwera FTP.

Anonimowy – wybór logowania użytkownika anonimowego.

Hasło - podaj hasło do serwera.

Max. długość pliku - jeżeli wpisana pojemność pliku będzie większa niż rzeczywista, system załaduje cały plik. Jeżeli wpis będzie mniejszy niż rzeczywista pojemność pliku, system wyśle tylko zadeklarowaną wielkość. Gdy wartość wyniesie 0 to system wyśle całe pliki. Domyślna wartość to 128MB.

Katalog zdalny - Wpisz katalog serwera, do którego będą kopiowane pliki.

Uwaga: Użytkownik serwera FTP musi mieć uprawnienia do zapisywania na nim plików.

[ARSP]

Uruchomienie serwera DDNS aby dodać i zarządzać urządzeniem.

	ARSP	
Тур		
Aktywuj	\checkmark	
Serwer IP		abc
Port	[15000	
Nowa nazwa	None	
Podaj Haslo		
Aktualizacja co	5 min	
	·	
	OK Anuluj	

Rysunek 4.29 ARSP

[Rodzaj DDNS]: wybierz "DNS".

[Aktywuj]: Zaznaczenie pola ■ oznacza aktywacje danej usługi.

[Sewer IP]: Adres IP serwera DDNS.

[Port]: Nr. portu związany z serwerem DDNS.

[Aktualizacja co]: Czas pomiędzy aktualizacjami z serwerem DDNS.

[Nazwa użytkownika]: Użytkownik który ma uprawnienia logowania do serwera DDNS.

[Hasło]: Podaj hasło użytkownika.

Uwaga: Przed przystąpieniem do aktywacji ARSP należy uruchomić serwer DDNS.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączenia tego serwera.

[Serwer Alarmu]

Jeżeli wystąpi alarm, to przesłany zostanie raport na serwer.

	Serwer Alarmu	
Rodzaj Protokolu Aktywuj Nazwa Serwera Port Raport alarmów	GENERAL GENERAL GE	
Raport logowań	O OK Anuluj	

Rysunek: 4.30 Serwer alarmu

Po wystąpieniu alarmu zostanie przesłany raport na serwer.

【Rodzaj】: Wybierz GENERAL.
【Aktywuj】: Zaznacz pole, aby aktywować funkcję.
【Nazwa】: Nazwa lub adres serwera.
【Port】: Port serwera.
【Alarmy】: Zaznacz to pole, aby aktywować funkcję raportowania alarmów.

[Logowania] : Zaznacz to pole, aby aktywować raportowanie logowań.

Uwaga: Opcja w fazie rozwoju i do przyszłych zastosowań.

[Konfiguracja 3G]

Aby korzystać z połączenia mobilnego 3G należy do rejestratora podłączyć kompatybilny modem USB

3G. Poniżej lista kompatybilnych modemów 3G i Wi-Fi. (lista może się zmieniać)

Producent	Model	System	
HUAWEI	EC1261	EVDO	
	EC1262	EVDO	G
	EM770W	WCDMA	
	E176G	WCDMA	
	E1550	WCDMA	
	ET128	TD-SCDMA	
	E173	WCDMA	
	E177	WCDMA	
ZTE	AD3812	WCDMA	
	U6300	WCDMA	
	K3806-Z	WCDMA	
	MC2716	EVDO	

Ko	onfiguracja 3G	
Aktywuj Typ Bezprzewodowe AP Numer wybierania Nowa nazwa Haslo	VCDMA	
Adres IP	0.0.0.0	

Rysunek 4.31 Konfiguracja 3G

【Aktywuj】: Zaznacz aby aktywować funkcję.

【Typ】: Typ połączenia. Domyślnie AUTO.

[Bezprzewodowe AP]: 3G Access point.

[Numeru wybierania]: Numer wybierania 3G.

[Nazwa Użytkownika]: Nazwa Użytkownika 3G.

【Hasło】: Hasło Użytkownika.

[Adres IP] : Otrzymany adres IP.

Uwaga: Funkcja działa tylko z kompatybilnymi modemami GSM.

[Chmura]

Aktywacja funkcji chmury "Cloud P2P" umożliwia łatwe połączenie z rejestratorem przez Internet za pomocą dedykowanego oprogramowania CMS na komputer lub smartfon (zapoznaj się z rozdziałem opisującym technologie chmury).

	Chmura	
Aktywuj <mark>√</mark> MTU 1280	Byte	
	OK Anuluj	

[UPNP]

UPnP to automatyczny sposób mapowania portów routera.

Jeśli uaktywnisz funkcję UPnP, nie musisz robić przekierowania portów (aby korzystać z tej funkcji, router do którego jest podłączone urządzenie powinien wspierać funkcje UPNP). Po aktywacji UPnP, wybierz port TCP lub port HTTP. Po wybraniu portu, który jest już używany przez inne urządzenia sieciowe, pojawi się komunikat "PORT W UŻYCIU" W takim przypadku wybierz wolny port, nieużywany przez inne urządzenie.

		UPNP		
Akty	/wuj 🖌			
Port	НТТР 🛛			
Port	ТСР 🛛			
Spra	awdź konfigu	rację UPnP na ro	uterze	
		OK Anuluj		
Calaba + + +				
	Rys	UPNF	,	

[Aktywuj] Zaznacz pole, aby aktywować funkcję.

[Port HTTP] Router automatycznie przekieruje port HTTP dla przeglądarek IE.

[Port TCP] Router automatycznie przekieruje port TCP dla programów typu CMS.

Uwaga: Aby korzystać z tej funkcji, router do którego jest podłączony rejestrator powinien wspierać funkcję UPNP. Niektóre modele mogą okazać się niekompatybilne.

Krok pierwszy

Podłącz router do sieci, wejdź do menu routera, znajdź i włącz funkcję UPnP.

Routery wyprodukowane przez różnych producentów mogą się różnić. Odwołaj się do specyfikacji routera i zapoznaj się z jego ustawieniami.

Krok drugi

Podłącz urządzenie do routera. System automatycznie uzyska konfigurację oraz statyczny lub dynamiczny adres IP. Po ustawieniu adresu IP kliknij na ustawienia zaawansowane. Wybierz funkcje UPNP i aktywuj ją.

Krok trzeci

Wejdź do interfejsu zarządzania routerem; wybierz zakładkę porty. Jeśli będą tam wyświetlone odpowiednie porty to oznacza, że mapowanie zostało zakończone.

Krok czwarty

Wprowadź adres IP w przeglądarce IE, wpisz dwukropek [:] i dodaj na końcu adresu numer portu HTTP, na przykład: 192.168.1.9:81. Jeżeli wszystkie powyższe kroki zostały poprawnie wykonane, to powinno wyświetlić się okno logowania.

Jeśli używasz oprogramowania klienckiego CMS, należy użyć portu TCP.

Uwaga: Jeżeli podłączasz w jednej sieci kilka urządzeń i używasz funkcję UPnP to pamiętaj o unikaniu konfliktu adresów IP. Ustaw rożne porty dla każdego urządzenia.

【WI-FI】

Umożliwia podłączenie NVR do routera poprzez moduł Wi-Fi, a następnie zdalny podgląd. Warunek korzystania z tej funkcji to posiadanie podłączonego kompatybilnego modemu Wi-Fi do portu USB

Uwaga: Funkcja działa tylko z wybranymi urządzeniami USB. Patrz specyfikacja.

SSID Autoryzacja Sygnał Szukaj Szukaj Aktywuj ✓ DHCP włącz ✓ SSID SSID AP350 Hasło		Wifi	
Szukaj Aktywuj ✓ DHCP włącz ✓ SSID AP350 Hasło	SSID	Autoryzacja	Sygnal
Szukaj Aktywuj V DHCP włącz V SSID AP350 Haslo Adres IP 192 . 168 . 1 . 12 Maska podsieci 255 . 255 . 0 Brama 192 . 168 . 1 . 1			
Szukaj Aktywuj ✓ DHCP włącz ✓ SSID AP350 Haslo Adres IP 192 . 168 . 1 . 12 Maska podsieci 255 . 255 . 0 Brama 192 . 168 . 1 . 1			
Szukaj Aktywuj ✓ DHCP włącz ✓ SSID AP350 Hasto Adres IP 192.168.1.12 Maska podsieci 255.255.255.0 Brama 192.168.1.1			
Szukaj Aktywuj V DHCP włącz V SSID AP350 Hasło Adres IP 192 . 168 . 1 . 12 Maska podsieci 255 . 255 . 0 Brama 192 . 168 . 1 . 1			
Szukaj Aktywuj ✓ DHCP włącz ✓ SSID AP350 Haslo Adres IP 192 · 168 · 1 · 12 Maska podsieci 255 · 255 · 0 Brama 192 · 168 · 1 · 1			
Szukaj Aktywuj ✓ DHCP włącz ✓ SSID AP350 Hasto Adres IP 192 · 168 · 1 · 12 Maska podsieci 255 · 255 · 255 · 0 Brama 192 · 168 · 1 · 1			
Aktywuj ✓ DHCP włącz ✓ SSID AP350 Hasło		Szukai	
SSID AP350 Haslo	Aktywuj 🗹 DHC	P wlącz 🖌	
Hasio Adres IP 192.168.1.12 Maska podsieci 255.255.255.0 Brama 192.168.1.1	SSID	AP350	
Adres IP 192 . 168 . 1 . 12 Maska podsieci 255 . 255 . 255 . 0 Brama 192 . 168 . 1 . 1	Haslo		
Maska podsieci 255 255 0 Brama 192 168 1 1	Adres IP	192 . 168 . 1 . 12	
Brama 192.168.1.1	Maska podsieci	255 . 255 . 255 . 0	
	Brama	[192.168.1.1]	
On Anulu		OK Anuluj	

Rysunek 4.34 WIFI

[Szukaj] : Kliknij na [Szukaj] aby wyszukać dostępne w Twoim obrębie sieci bezprzewodowe.

[Aktywuj] : Zaznacz aby aktywować funkcję.

[DHCP]: Automatyczne pobieranie adresu IP od sieci Wi-Fi.

[SSID]: Nazwa sieci do której chcesz się podłączyć.

[Hasło]: Hasło sieci bezprzewodowej.

【Adres IP】: Ręczne wpisanie adresu sieci bezprzewodowej. Domyślnie to 192.168.1.12.

[Maska Podsieci] : Ręczne wpisanie maski, Domyślnie to 255.255.255.0.

[Brama]: Ręczne wpisanie bramki, Domyślnie to 192.168.1.1.

[RTSP]

Funkcja służy do połączenia poprzez przeglądarki typu (Safari, Firefox, Google Chrome) i

oprogramowanie VLC. Umożliwia tylko podgląd z kamer i nie można sterować urządzeniem.

	RTSP	
Aktyv Port	vuj 🗹 554	
	OK Anuluj	
	Rysunek 4.35 RTSP	
【Aktywuj】: Zaznacz "V" a	aby aktywować funkcję.	
[Port]: Domyślny port 55	4.	

4.4.6 Monitor

Skonfiguruj parametry wyjściowe wideo w tym trybie wyjścia wideo i tryb podglądu przez sieć.

Wyjście wideo w trybie podglądu lokalnego obejmuje: Nazwa kanału, czas wyświetlany, wyświetlanie kanałów, status nagrywania, status alarmu, przejrzystości i strefy prywatności.

W trybie podglądu przez sieć obejmuje: Nazwa kanału, czas, wyświetlanie kanałów, status nagrywania, status alarmu, przejrzystości i strefy prywatności.

*Uwaga: Tylko rejestratory z wyjściem HDMI umożliwiają wyświetlanie z rozdzielczością - 1920*1280 (1080P) lub wyższą.

	Monitor	
Nazwa Kanalu Wyświetl czas Status nagrywania Stabilizacja obrazu Przezroczystość Rozdzielczość	Ustaw Vazwa kanalu V Status alarmu V 240 1280*1024 V	
Kan. Strefy prywatności Wyświetl czas	1 V Ustaw 1234 V Nazwa kanału V Ustaw	
	OK Anuluj	

Rysunek 4.36 Monitor

[Nazwa kanału] Naciśnij na przycisk "USTAW: aby wejść do okna wpisania własnej nazwy kanału. Maksymalnie 25 liter.

[Wyświetl czas] Zaznacz opcję, aby został wyświetlony w oknie podglądu czas.

[Nazwa kanału] Zaznacz opcję, aby został wyświetlony w oknie numer kanału.

[Status nagrywania] Zaznacz opcję, aby został wyświetlony w oknie znak statusu nagrywania.

[Status alarmu] Zaznacz opcję, aby został wyświetlony w oknie znak statusu alarmu.

[Przezroczystość] Ustaw poziom przezroczystości okien menu. Zakres to 128~255.

【Rozdzielczość】 Wybierz odpowiednią rozdzielczość wyświetlania obrazu.

[Kanał] Wybierz z listy kanał dla którego chcesz ustawić strefy prywatności (Region).

[Strefy prywatności] Zaznacz "V" aby aktywować funkcję.

Wybierz i zaznacz myszką strefy prywatności. Na obrazie wyjściowym zostaną wyświetlone czarne pola zamaskowania.

[Wyświetl czas] i [Nazwa kanału] Wybierz lokalizacje wyświetlania czasu i nazwy kanału.

* Numer kanału, strefy prywatności, czas, nazwa kanału są wyświetlane tylko dla kanałów analogowych.

4.4.7 Konfiguracja PTZ (RS485)

Uwaga: Obraz z kamery powinien być wyświetlany na monitorze. Przed przystąpieniem do Strona 65 ustawienia sprawdź:

- □ Prawidłowość podłączenia przewodu RS-485 do rejestratora i głowicy PTZ.
- D Prawidłowość polaryzacji podłączenia przewodu RS-485. Linia A (B) głowicy podłączona do linii

	RS485	
Protokół	NONE	
Adres	1	
Prędkość transmisji	9600 -	
Bity Danych	8	
Bity Stopu	1	
Parzystość	Brak	
	OK Anuluj	
	Rysunek 4.37 PTZ	

A (B) rejestratora.

Kanał : Wybierz numer kanału (kamery), który chcesz konfigurować.

Protokół : Wybierz z listy protokół odpowiedni dla podłączonej kamery. (np.: PELCOD).

Adres: Wpisz adres ID kamery PTZ (musi być dokładnie taki sam, jak ustawiony fizycznie w kamerze).

Szybkość transmisji: Wybierz szybkość transmisji interfejsu RS485.

Bity danych: Wybierz ilość bitów danych w protokole komunikacyjnym (domyślnie: 8).

Bity stopu: Wybierz ilość bitów stopu w protokole komunikacyjnym (domyślnie 1).

Parzystość: Sposób sprawdzania parzystości danych w protokole komunikacyjnym: Brak / Odd /

Even / Mark/ Space (domyślnie: Brak).

Uwaga: Port RS485 jest dostępny i używany tylko dla wybranych modeli urządzeń

4.4.8 RS 232

	RS2	32	
Funkcje Prędkość transmisji Bity Danych Bity Stopu Parzystość	NONE 115200 8 1 Brak		
	ОК	Anuluj	

4.38 RS232

Funkcje: Wybierz odpowiedni protokół (np.: Dahua).

Szybkość transmisji: Wybierz szybkość transmisji interfejsu RS232.

Bity danych: Wybierz ilość bitów danych w protokole komunikacyjnym (domyślnie: 8).

Bity stopu: Wybierz ilość bitów stopu w protokole komunikacyjnym (domyślnie 1).

Parzystość: Sposób sprawdzania parzystości danych w protokole komunikacyjnym: Brak / Odd /

Even / Mark/ Space (domyślnie: Brak).

Uwaga: Port RS232 jest dostępny i używany tylko dla wybranych modeli NVR

4.4.9 Sekwencja wyświetlania

[Aktywuj] Zaznacz "V" aby aktywować funkcję. Możesz wybrać widok pełnego okna, podział na cztery, sześć, osiem, dziewięć okien i inne w zależności od posiadanego modelu rejestratora.

	Sekwencja	
Aktywuj	✓	
Interwał	5 sek.	
Podział 1	123456788 1718192021222324	910111213141516
Podział 4	123456	
Podział 8	123456789 1718192021222324	910111213141516
Podział 16	12	
Podział 25	1	
Sekwencja podczas ala	rmu	
Interwał	[5]sek.	
Powrót po zakończeniu	<	
	OK Anuluj	

Rysunek 4.40 Sekwencja

[Interwał] Ustaw czas przełączania pomiędzy oknami. Zakres to 5-120s.

[Sekwencja podczas alarmu] Ustaw czas wyświetlania obrazu po wystąpieniu alarmu. Zakres 5-120s.

[Powrót po zakończeniu] Wybierz "V" aby system powrócił do wyświetlania w sekwencji po zakończeniu alarmu.

Uwaga: W podglądzie na żywo znajdziesz w prawym górnym rogu przyciski na ekranie 🙆 / 🕥

umożliwiające włączenie lub wyłączenie sekwencji. (O oznacza włączoną sekwencję, O oznacza wyłączoną sekwencję).

4.4.10 Hybryda - Zarządzanie kanałami

Uwaga: Z Tylko rejestratory hybrydowe HVR lub NVR mogą współpracować z kamerami IP. Poniższy opis dotyczy rejestratorów serii VTV-H-xx, VAHR-xx, oraz VNVR-xx z naszej oferty handlowej.

Poniżej opisane funkcje służą do zarządzania ilością kanałów i do wyboru trybu pracy kamer cyfrowych. Zaloguj się do rejestratora i wybierz:
Menu główne> → <System> → <Hybryda>

	Hybryda	
Kanaly cyfrowe	Status kanału	Tryby pracy
🦙 Ustaw liczbę kan	alów cyfrowych.	

Możliwe tryby pracy kanałów dla rejestratorów hybrydowych i NVR

		Tryby pracy)		
Loka	Iny	Ka	naly IP		
4K	5M	3M	5M		
÷	8				
ŏ	•				
	4		4		
		8			
			4		
	~~~				
symaina i	losc podział	u okien: 16			
	A2				
A1	A3				
	A4				
A7	A6 A5				
	Loka 4K 8	Lokalny 4K 5M · 8 8 · 4 · 4 · 5 8 · 4 · 5 · 4 · 5 · 5 · 4 · 5 · 4 · 5 · 4 · 5 · 4 · 5 · 5 · 4 · 5 · 5 · 6 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7	Lokalny       Kar         4K       5M       3M         8       .       .         8       .       .         8       .       .         1       4       .         2       4       .         3       .       .         2       .       .         4       .       .         3       .       .         2       .       .         41       A2         A1       A3         A4       .         A7       A6	Lokalny       Kanaly IP         4K       5M       3M       5M         8       .       .       .       .         8       .       .       .       .         8       .       .       .       .         1       8       .       .       .         2       4       .       4       .         .       .       .       4       .         .       .       .       .       4         .       .       .       .       .       4         .       .       .       .       .       .       4         .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . </td <td>Lokalny       Kanaly IP         4K       5M         8       .         8       .         8       .         4       .         4       .         4       .         4       .         5       .         4       .         4       .         4       .         4       .         4       .         4       .         4       .         5       .         4       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .</td>	Lokalny       Kanaly IP         4K       5M         8       .         8       .         8       .         4       .         4       .         4       .         4       .         5       .         4       .         4       .         4       .         4       .         4       .         4       .         4       .         5       .         4       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .         .       .

#### Tryby pracy

Uwaga: Na rysunkach powyżej przedstawiony jest przykład dla analogowego wybory trybu pracy. Można dowolnie zmieniać tryb w razie potrzeby poprzez zmianę podświetlenia pola 🔽.

- Kolumna 1 Lokalny dotyczy kamer analogowych.
- Kolumna 2 **Cyfrowe IP** dotyczy kamer IP.

Zaznacz "V" w wybranym polu, aby aktywować żądany tryb pracy kamer i naciśnij OK.

# Kanały cyfrowe - konfiguracja

<b>****</b>	Kanaly cyfrowe	
Kan. [1	- Aktywuj	
Synchr. czasu Cz	as i strefa ▼ Dekodowani	e Średni 🔽
Konfiguracja sieci li	sty	
1 Nazwa konfic 1 ☑ LocalHost	juracji Typ urządzenia IPC	Adres IP 192.168.1.111 🗸 📕
Dodaj Usu	ń	
	nne OK An	uluj
Wide	ok połączenia typu POJEDY	ÍNCZE
·	Kanały cyfrowe	
Kan. [1 Synchr. czasu C	▼ Aktywuj zas i strefa ▼ Dekodowan	ie <u>Średni</u>
Konfiguracja sieci l	isty	
2 Nazwa konfi 1 ☑ LocalHost	quracji Typ urządzenia IPC	Adres IP 192.168.1.11 / 1
2 I chConfig02	PC IPC	192.168.1.11 🧭 🗙
Dodaj Usu	ń	
	nne OK Ar	nuluj

Widok połączenia typu MULTI-LINK

[Kanał] Wybierz kanał kamery IP.

[Aktywuj] Zaznacz "V", aby aktywować kanał.

【Synchronizacja czasu】 Zaznacz "V", aby aktywować synchronizacje czasu z rejestratora do kamery. Funkcja działa tylko z wybranymi modelami kamer.

【Tryb połączenia】 Można wybrać POJEDYNCZE połączenie lub MULTI-LINK. W trybie Multi-Link można podłączyć kilka kamer do pojedynczego kanału rejestratora. Obrazy z kamer będą wyświetlane w sekwencji po sobie. Czas przełączania "CZAS POLLING", nie może być mniejszy niż 10 s.

【Usuń】 Jeśli chcesz usunąć konfigurację kamery, wybierz dane urządzenie i kliknij przycisk "Usuń".【Dodaj】 Naciśnij przycisk, aby dodać nowe urządzenie. Wyświetli się pokazane poniżej okno.

Konfiguracji dostępu zdalnego	
Nazwa konfiguracji chConfig02 Typ urządzenia IPC  Protokół NETIP Zdalny kanał Adres urządzenia 192.168.1.20 Siec Port 34567 Nowa pazwa admin Haslo	
2         Nazwa urządzenia         Sprzęt         Adres IP           1         LocalHost         00:12:16:6d:e5:2a         192.168.1.11         3           2         LocalHost         00:12:16:d4:16:51         192.168.1.111         3	
Protokół Wsz. Szukaj OK Anuluj	

【Nazwa konfiguracja】 Wpisz własny opis lub pozostaw domyślny. Użytkownik może w razie potrzeby zmienić tą nazwę.

【Typ urządzenia】Typ urządzenia. Wyróżniamy 3 typy: IPC, DVR, HVR. Wybierz jeden z nich. Domyślnie jest to IPC – kamera IP.

[Protokół] Wybierz protokół komunikacji. Domyślny to NETIP.

Uwaga. Protokół NETIP jest zalecanym do współpracy z kamerami serii VIPC-xx będącymi w naszej ofercie handlowej. Protokół ONVIF jest zalecany dla kamer innych producentów, jednakże z uwagi na ciągłe zmiany specyfikacji tego protokołu nie deklarujemy pełnej kompatybilności na przyszłość.

【Zdalny kanał】 Wybierz numer kanału urządzenia zdalnego.

[Strumień] Domyślnie to "Strumień główny". Dodatkowy strumień może nie być obsługiwany przez pewne urządzenia.

[Adres urządzenia] Adres IP zdalnego urządzenia np.: kamery.

[Port] Port zdalnego urządzenia np.: kamery. Domyślnie 34567.

[Nazwa użytkownika] Domyślnie to admin.

[Hasło] Hasło dostępu do zdalnego urządzenia np.: kamery.

Uwaga: Kliknij na przycisk [SZUKAJ] po czym rejestrator wyszuka wszystkie urządzenia ze zgodnym protokołem. Należy wybrać z listy jedno z urządzeń, które wymagasz.

### Status kanału:

Po naciśnięciu na przycisk **Status Kanału** zostanie wyświetlony status wszystkich kanałów cyfrowych jeżeli wcześniej zostały takie skonfigurowane. System wyświetli takie informacje jak: maksymalną możliwą rozdzielczość, aktualną rozdzielczość, stan połączenia.

Dla przykładu status kanałów jest pokazany poniżej:

			Status kanalu	
	Kan.	Strumień	Aktualna rozdzielcz.	Status polaczenia
	D09	5M	1080P/D1	Podłączone
	D10	5M	Nieznana	Nie skonfigurowar
	D11	5M	Nieznana	Nie skonfigurowar
	D12	5M	Nieznana	Nie skonfigurowar
	D13	5M	Nieznana	Nie skonfigurowar
	D14	5M	Nieznana	Nie skonfigurowar
	D15	5M	Nieznana	Nie skonfigurowar
	D16	5M	Nieznana	Nie skonfigurowar
			10	
1.00				
			Anuluj	

Jeżeli kanał został skonfigurowany i nastąpiło poprawne połączenie z kamerą, to wyświetli się status:

### połączony.

W przeciwnym przypadku wyświetli się: nie podłączony.

Uwaga: Jeżeli rozdzielczość kamery będzie wyższa niż maksymalna dopuszczalna rozdzielczość
danego kanału rejestratora, to w podglądzie na żywo wyświetli się czerwony symbol "X" (patrz rysunek poniżej). Należy dopasować do siebie rozdzielczość obrazu kamery i kanału w rejestratorze.



## 4.4.11 Parametry kamer IP

Funkcja umożliwia zdalna zmianę parametrów kamer IP takie jak włączenie lub wyłączenie WDR, BLC, Auto Iris, tryb dzień/Noc, Lustro, Redukcja migotania i inne (zapoznaj się z instrukcja od kamery IP w celu zapoznania ze szczegółowymi informacjami o ustawieniach kamer.

*Uwaga –	funkcja	działa tylko	z kompatybilnymi	kamerami IP	z naszej	oferty h	nandlowe
----------	---------	--------------	------------------	-------------	----------	----------	----------

*******		Paran	n. IP	).		
Kan.	9					
			Min. czas	Max. czas		
Tryb ekspozycji	Auto 🔽		0.256	65.536	Milise	
Referencja AE	50		Domyślnie	50		
Tryb dzień / noc	Star Light		Próg ICR		<b></b> 30	
Styl obrazu	Styl 2		Profile	Auto	•	
IR_Cut	Synchro. z IF		BLC	0		
AE Czulość	— <b>—</b> — — — — — — — — — — — — — — — — —	5	Auto Iris	Ο		
Auto Gain	<b>V</b>		Górna granica	[50		
WDR	<b>V</b>		Górna granica	50	ה ו	
Zamglenie	0			50		
Tryb korytarza			Wolna migawka	Slaba		
Dzień- red. szumu	3 🔻		Nocna redukcja sz	umu (3		
OLustro	ORedukcja mig	otania	Obrót	Odwróć IR		
		-				
	Aktualizacja	C	OK Anuluj			

#### 4.4.12 Aktualizacja XVI





	Konfig. Kamer	
Nazwa urządzenia	/dev/sdb1	
Ustaw Kan.		
Nazwa Pliku	Cfg_5803020B_20190114103	Eksportuj
Kan.	12345678Wsz	
Nazwa Pliku	[M]	Import

## 4.5 Inne

Poniżej zostaną opisane funkcje zaawansowanego zarządzania rejestratorem takie jak zarządzanie dyskami, kontami użytkowników, użytkownikami sieciowymi, auto-restartu systemu, aktualizacji systemu, powrotu do ustawień fabrycznych i inne.



## 4.5.1 Dyski HDD

Konfiguracja i zarządzanie dyskiem twardym. W menu wyświetlane są aktualne informacje o twardym dysku: numer dysku twardego, port wejściowy, typ, stan i ogólna sprawność. Operacje obejmują: odczyt/zapis, tylko odczyt dysku, dysk RAID, format dysku, przywrócenie, partycje zapisu wideo oraz zdjęć.

Wybierz dysk z listy i kliknij prawy przycisk funkcyjny, aby wykonać.

Odczyt/zapis: Mogą być zapisywane dane oraz odczytywane.

Tylko odczyt: Mogą być tylko odczytywane dane.

Dysk Raid : Dodatkowy dysk służący do dodatkowego (zapasowego) zapisu wybranych kanałów.

Dotyczy tylko rejestratorów wideo. Dysk RAID ma zastosowanie w przypadku utraty lub awarii głównego dysku.

Partycje: Podział dysku na partycje dla nagrań wideo oraz przechwytywania zdjęć.

## Konfiguracja dysku RAID

Wybierz jeden z dysków HDD i zaznacz opcje "RAID".

Dysk RAID musi być niezależny. Po przypisaniu dysku RAID zapis danych będzie na obu dyskach. Należy w ustawieniach zapisu wybrać kamery, które mają być zapisywane na zapasowym dysku. (patrz rozdział 4.2.).



Rysunek 4.46 Dyski HDD

## 4.5.2 Użytkownicy



Nazwy grup mogą mieć od 1-8 znaków a użytkowników od 1-16 znaków. Prawidłowe nazwy mogą zawierać litery, cyfry i niektóre symbole: podkreślenie, kropka. Nie można stosować znaków specjalnych jak spacja.

Nie ma ograniczeń co do liczby grup lub użytkowników. Domyślnie są dwie różne grupy w poziomach: admin i user.

Zarządzanie użytkownikami określone jest na dwóch poziomach: administrator i poziom użytkownika. Nazwy grup i użytkowników nie mogą być kopiowane, a każdy użytkownik może należeć tylko do jednej grupy.

## Fabryczne hasło administratora to puste pole



Menu do zarządzania użytkownikami rejestratora.

Rysunek 4.47 Użytkownicy

Użytkownicy domyślni to: "admin" i ukryty "default".

Grupy domyślne to: "admin" i "user".

[Modyfikuj konto] Zmiana praw dostępu i informacji dla danego użytkownika.

	Modyfikuj Konto	
Nazwa Użytkownika Nowa nazwa Wielokrotny log Opis	nowak nowak V master	
Grupa	admin ·	
1       ☑       Wyłączenie         2       ☑       Nazwa kana         3       ☑       Harmonogra         4       ☑       Archiwizacja         5       ☑       Zarządzanie         6       ☑       Użytkownicy         7       ☑       Informacje o         8       ☑       Lista zdarze         9       ☑       Kasowanie z         10       ☑       Aktualizacja         11       ☑       Auto Restart         12       ☑       Konfiguracja	lu m dyskami systemie ń cdarzeń systemu i trasy i SPOT	
	OK Anuluj	

【Modyfikuj grupę】 Modyfikacja wybranej grupy użytkowników.

-		Modyfikuj Grupę		
	Grupa	admin 💌		
	Nazwa	admin		
	Opis	administrator group		
	73	Autoryzacja		
	1 🛛	Wyłączenie		
	2 🛛	Nazwa kanalu		
	3 🛛	Harmonogram		
	4 🛛	Archiwizacja		
	5 🗹	Zarządzanie dyskami		
	6 🛛	Użytkownicy		
	7 🛛	Informacje o systemie		
	8	Lista zdarzeń		
	9	Kasowanie zdarzeń		
		Aktualizacja systemu		
		Auto Restart		
		Caélas		
		OK Anuluj		

Rysunek 4.50 Modyfikacja uprawnień dla grupy

[Modyfikuj hasło] Zmiana hasła dla wybranego użytkownika.

M	lodyfikuj Ha	isło	
Nowa nazwa Stare hasło Nowe hasło Potwierdź hasło	nowak		
	DK A	nuluj	]

Rysunek 4.48 Zmiana hasła

## Użytkownik, który posiada konto i hasło może modyfikować tylko swoje hasło.

## Administrator może zmienić hasła do kont innych użytkowników.

Wybierz użytkownika, wpisz stare hasło i dwa razy nowe hasło.

Hasło może zawierać 1-11 cyfr, liter lub wybranych symboli. Spacja i niektóre znaki specjalne nie są dozwolone.

[Pytanie bezpieczeństwa] Wybór pytania i odpowiedzi na nie w celu odzyskania hasła administratora

	Zabezpieczenie konta	
Ustaw pytania bezpie zresetować hasło	czeństwa, aby później można było	
Odzyskiwanie	Jaki jest Twój numer telefonu?	<b>-</b>
Odpowiedź	•••••	
Potwierdź odpowiedź	•••••	
Odzyskiwanie	Jaki jest Twój numer konta Twitter	? 🔽
Odpowiedź	•••••	
Potwierdź odpowiedź		
	Andidj	

Rysunek 4.48a Pytanie do odzyskania hasła

Aby aktywować funkcje przywrócenia hasła należy w polu wyboru wybrać typ pytania (rys poniżej) i podać dwukrotnie odpowiedź na to pytanie. Dzięki temu będzie możliwe odzyskanie zapomnianego

hasła administratora.

Wybierz pytanie Jaki jest Twój numer telefonu? Jaki jest Twój numer konta Twitter? Jaki jest Twój numer konta na Facebooku? Jaka jest Twoja skrzynka pocztowa Google? Jaka jest twoja skrzynka Yahoo? Jaki jest numer Twojego prawa jazdy?

[Dodaj Konto] Dodanie nowego użytkownika.

		Dodaj Konto			
	Nowa nazwa Podaj Hasło	abc slokrotny log 🗸			
	Potwierdź hasło				
	Opis		$\Box$		
	Grupa	admin r			
V	1 ☑ Wylączel 2 ☑ Nazwa k 3 ☑ Harmono 4 ☑ Archiwiza 5 ☑ Zarządza 6 ☑ Użytkowi 7 ☑ Informacj 8 ☑ Lista zda 9 ☑ Kasowan 10 ☑ Aktualiza 11 ☑ Auto Res	nie analu gram acja anie dyskami nicy ie o systemie irzeń ie zdarzeń icja systemu itart acia trasv i SPOT		N	
		OK Anuluj			
				1	

Rysunek 4.49 Dodaj użytkownika

"Admin" ma uprawnienia zaawansowane. Użytkownik "guest" ma ograniczone prawa.

Użytkownicy mogą należeć tylko do jednej grupy. Prawo dostępu użytkownika nie może przekroczyć uprawnień grupy.

【Dodaj grupę】Dodanie nowej grupy z wybranym poziomem dostępu.

Utwórz grupę i wybierz pożądane uprawnienia z listy takie jak wyłączanie urządzenia, dostęp do panela sterowania i konfiguracji, podgląd na żywo, odtwarzanie, nagrywanie, tworzenie kopii zapasowych, sterowanie PTZ, konta użytkowników, informacje o systemie, alarm in / out ustawienia konfiguracji systemu, zarządzanie, konfiguracja nagrywania, aktualizacja, itp.

[Usuń Konto] Usuwa konto wybranego użytkownika.

[Usuń Grupę] Usuwa wybraną grupę. Należy sprawdzić, czy żadne z aktywnych kont

użytkowników nie należy do grupy usuwanej.

	Usuń Grupę	
Grupa Nazwa Opis	user  user user group	
	Usuń Anuluj	

Rysunek 4.51 Usuń grupę

#### 4.5.3 Użytkownicy sieci - online

Okno służy do sprawdzenia informacji o użytkownikach podłączonych do rejestratora przez sieć. Można również zaznaczyć wybranego użytkownika i zerwać to połączenie, (zaznacz  $\sqrt{w}$  polu), a następnie naciśnij przycisk "ROZŁĄCZENIE". Połączenie użytkownika zdalnego zostanie zerwane i nie będzie on mógł zalogować się do momentu restartu urządzenia.



Rysunek 4.52 Użytkownicy online

## 4.5.5 Auto- Restart. Przeładowanie systemu

tart syst	emu	
0.0.	1:00	7
uwaj na	jstarsze plik	ii
) [14	4	] Dni wstecz
	tart syst ) o () [.] uwaj na ) [1 [.]	tart systemu 0 01:00 uwaj najstarsze plik 0 (14

Ustawienie cyklicznego restartu systemu i ewentualne usuwanie starych plików.

Rysunek 4.39 Auto-restart

## 4.5.6 Domyślne - Przywrócenie ustawień fabrycznych

Kliknij ikonę "PRZYWRÓĆ" a pojawi się okno dialogowe z rys 4.54. Można wyróżnić następujące

grupy aby przywrócić fabryczną konfigurację.

- WYBIERZ WSZYSTKO
- OGÓLNE
- ZAPIS
- SIEĆ
- MONITOR
- RS232
- USTAWIENIA ALARMÓW
- USŁUGI SIECIOWE (NET)
- UŻYTKOWNICY

Reset można wykonywać dla poszczególnych grup. Zaznaczając odpowiednie pola wybierz opcje,

które chcesz zresetować:

Uwaga!

Reset nie przywraca wszystkich fabrycznych ustawień (np. kont i haseł użytkowników)

	Przywróć	
Wybierz dane do p	orzywrócenia wartości domyśl	nych
Wybierz wszystkie		
Ogólne	🖌 Zapis 🖌	
Ustaw. Alarm	Sieć 🖌	
Uzytkownicy	• R5232 •	
	OK Anuluj	

Rysunek 4.54 Ustawienia fabryczne

4.5.7 Aktualizacja		
	Aktualiz.	
	Źródło [/dev/sdb1 • Plik: Aktualizacja	
	Aktualizacja kamery	
	1234567891011213141316Wsz) Źródło /dev/sdb1	
	Plik: Anuluj	
	Anuluj	

Rysunek 4.55 Aktualizacja

[Źródło] Wybierz odpowiedni nośnik USB.

**[Plik]** Wybierz odpowiedni plik z firmware.

# 4.5.8 Sprzęt- Informacje o urządzeniu

Wyświetla informację o urządzeniu jak: Ilość kanałów audio, ilość wejść/wyjść alarmowych i inne.

	Sprzęt
Wejścia audio	8
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
Typ zdalnego pilota	General
Typ panela	General
Liczba odtwarzanych kan	ałów 4
Domyślne odtwarzanie ka	nałów
AktywujBrzęczyk	
Włącz RS232 🗹 Włącz P	PTZ 🗹
AUTO-ZADANIA	
Wyłącz tryb automatyczny	/ 0
OK	Anuluj

Rysunek 4.56 Informacja o systemie

# 4.5.9 Import / Export

Można eksportować informacje z dziennika zdarzeń oraz plik konfiguracyjny z lub do urządzenia.

	Import/Export	
Nazwa urządzenia	(/dev/sdb1	
Zdarzenia		
Nazwa Pliku	Log_201711151057.zip	Eksportuj
Ustaw		
Nazwa Pliku	Cfg_58030136_20171115105	Eksportuj
Nazwa Pliku	<b></b>	Import
	Anuluj	

4.57 Okno Import / Export

R

## 4.6 Informacje

Wyświetla informację o dysku twardym, statystykę strumienia transmisji, zdarzenia, wersję urządzenia.



## 4.6.1 Informacja o dyskach HDD

Wyświetla stan dysku twardego: typ dysku twardego, status, pojemność, wolne miejsce, pozostały czas nagrywania i inne.



Rysunek 4.58 Informacja o HDD

#### Oznaczenia:

- →oznacza, że stan dysku twardego jest normalny.
- $X \rightarrow$  oznacza, że dysk jest uszkodzony.
- $\rightarrow$  oznacza to, że nie ma dysku twardego.

Jeśli chcesz zmienić uszkodzony dysk, należy wyłączyć rejestrator i odłączyć wszystkie uszkodzone dyski twarde, a następnie zainstalować nowe.

Info  $\rightarrow$  oznacza aktualny numer roboczy dysku, np. 1 *.

Jeśli dysk będzie uszkodzony, pojawi się "?".

#### 4.6.2 Transmisja - BPS

Wyświetlania wielkość strumienia (Kb / s) oraz użycie w czasie rzeczywistym pamięci twardego dysku (MB / H).



Rysunek 4.59 BPS

#### 4.6.3 Zdarzania

Wyświetlenie listy zdarzeń systemowych.

Wybierz typ zdarzenia, czas początku i końca wyszukiwania, a następnie naciśnij przycisk WYSZUKAJ. System wyświetli listę zdarzeń posegregowaną według danego kryterium.

Typy zdarzeń: Działanie systemu, konfiguracja, zapisywanie, alarm, nagrywanie, użytkownicy, itp. Strona 86 Wybierz typ, czas i filtr zdarzeń.

Do przewijania wyświetlonej listy służą przyciski POPRZEDNI/NASTĘPNY.

Aby usunąć wszystkie zdarzenia kliknij przycisk "KASUJ".

			Zdarzenia	
Тур		Wsz.		
Pocz	ątek	2017 . 11 . 15	00:00:00	Poprzednia
Konie	ес	2017 . 11 . 16	00:00:00	Nast. str.
24	Data	zdarzenia	Rodzaj	Zdarzenia
1	2017	11.15 10:07:10	Restart	2017-11-14 16:57:0
2	2017	.11.15 10:07:11	Logowanie	default <gui></gui>
3	2017	/.11.15 10:07:44	Logowanie	Błędna nazwa użyt
4	2017	.11.15 10:07:50	Wylogowanie	default <gui></gui>
5	2017	.11.15 10:07:50	Logowanie	admin <gui></gui>
6	2017	.11.15 10:07:51	Zapis konfiguracji	Nagrania
	2017		Zapis konfiguracji	
	2017	11.15 10:25:12	: Logowanie	admin <vveb:192.10< td=""></vveb:192.10<>
10	2017	.11.15 10.20.23 / 11 15 10·31·16	S Dosten do pliku	Archiwizacia <medi< td=""></medi<>
11	2017	11 15 10.31.10	Dostep do pliku	Archiwizacia<1 01
12	2017	11 15 10:31:28	Dosten do pliku	Archiwizacia<2 01
13	2017	.11.15 10:31:30	Dostep do pliku	Archiwizacia<3 01
-14	2017	11 15 10.21.20	Destes de sliku	Arohiwizania <4 01
			Szukaj	Kasuj Anuluj
£4.***				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		Duoun	ok: 4 60 Zdorzon	via
		RySur	ek. 4.00 Zualzel	lla

## 4.6.4 Wersja

Wyświetla podstawowe informacje, takie jak informacje o sprzęcie, wersję oprogramowania, datę wydania, numer seryjny, status podłączenia do servera chmury NAT i inne.

	Wersja	
Wersja systemu Data firmware VTV MAC Nr. seryjny Ilość kanałów Status Status Status chmury Kod statusu Nat	V4.02.R11.58030136.12201.130000. 2017.11.09 16:59:20 001216f479b8 d209a9\$ 24 789-171114032 Polączony 2:52.29.139.70/1/+011	00000
	ОК	

Strona 87

Rysunek 4.61 Wersja

# 4.7 Wylogowanie z systemu

Patrz rozdział 3.5.8.



# 5: Technologia Chmury

# 5.1 Technologia Chmury – Zdalny monitoring

Technologia chmury powstała dla ułatwienia połączenia urządzenia do Internetu. Dzięki tej funkcji łatwo jest uzyskać połączenie urządzenia do sieci Internetowej. Technologia ta wykorzystuje numer seryjny urządzenia (Serial No.) do nawiązania połączenia przez sieć Internetową.

Uwaga: 
Urządzenie, które ma korzystać z technologii chmury musi być najpierw poprawnie ustawione w sieci WAN (Wide Area Network).

Podłącz urządzenie do sieci WAN, a następnie wejdź do menu konfiguracji i informacji o wersji urządzenia. Sprawdź, czy urządzenie pomyślnie połączyło się z serwerem w chmurze. Patrz rys. poniżej.

	Wersja		
Wersja systemu Data firmware VTV MAC Nr. seryjny Ilość kanałów Status Status chmury Kod statusu Nat	V4.02.R11.58030136.1 2017.11.09 16:59:20 001216f479b8 d209a9975^^^ 1 1 24 789-171114032 Połączony 2:52.29.139.70/1/+011	2201.130000.00000	
	OK		

# Połączenie udane

Za pomocą przeglądarki wejdź na <u>http://xmeye.net.</u> Pojawi się okno logowania podzielone na dwie metody. Za pomocą konta użytkownika (By User) lub za pomocą numeru seryjnego urządzenia (By device).

Uwaga: 🛆 Zalogowanie za pomocą użytkownika wymaga rejestracji na stronie serwera. Zalecamy użyć metody za pomocą numeru seryjnego rejestratora (By device).

Wprowadź numer seryjny rejestratora i kod weryfikujący.



Uruchom dodatek ActiveX

8 HTsochicse WB - Windows Memory Epiperi	6- • 2 14 × 12 Brig Cg + Cg + 12 ⊕ + Strose - Berge	ρ v cceritivo v Narrędia v 🖗 v	
 7. Ta utgyn incliffe tha suchers centrygy fadadi, ynh ofwr medde' ( Massell (wree	2 Unchem dedatek ereszystech witrynach Juckamiaj dedatek ereszystech witrynach Jakie jest zagrozoniel Permoc pada internacji	ne kilnjužj X	
Need ActiveX Step 1:  Transition within to for the following address:  Transition for the following address: Transition for the following address: Transition for the following address: Transition for the follow	Step 2: Trans Control		
Information for Help           If their message dealer1 appears           Their data same transfer dealer1	Ownerse		
Contrast	Chemist 17th chosicary wilectory	4 [™] ₁₁ × ∞ 115% ×	

Po poprawnej instalacji dodatku ActiveX powinno pojawić się okno logowania jeżeli fabryczne hasło zostało zmienione, lub uruchomienie obrazu z kamer.



Jeżeli połączenie nie działa to należy sprawdzić poprawność ustawień sieciowych i działanie Internetu.

# 6. Zdalny Podgląd

Technologia chmury powstała dla ułatwienia połączenia rejestratora do Internetu. Dzięki tej funkcji łatwo jest uzyskać połączenie z rejestratorem przez sieć. Technologia ta wykorzystuje unikalny numer seryjny rejestratora "**Serial Nb.**" do nawiązania połączenia urządzenia przez sieć Internetową.

* Uwaga: Urządzenie, które ma korzystać z technologii chmury musi być najpierw poprawnie ustawione w sieci WAN (Wide Area Network).

Sprawdź stan podłączenia do chmury (rys. poniżej).

Podłącz urządzenie do sieci Internetowej a następnie wejdź do [Menu główne] > [info] > [Wersja]. Sprawdź, czy urządzenie pomyślnie połączyło się z serwerem w chmurze. Patrz rys. poniżej.



Połączenie udane

Nawiązywanie lub nieudane połączenie

#### Podgląd przez urządzenia mobilne

Do podglądu przez urządzenia mobilne (smartfony) wykorzystywany jest główny lub dodatkowy strumień wideo oraz oprogramowanie XMEye.

1. Parametry strumienia ustawia się w menu kamery IP lub rejestratora.

2. Zainstaluj oprogramowanie do telefonu. Oprogramowanie to można znaleźć w wyszukiwarce telefonu w "Sklepie Play" - Android bądź "App Store" – IOS. Można też zeskanować kod QR wyświetlony w menu rejestratora.



3. Po zainstalowaniu uruchom program "XMEye".

4. Wybierz przycisk "Local login" a następnie przycisk "+" aby dodać urządzenie.

5 Wybierz "Serach" aby wyszukać urządzenie po Wi-Fi lub zeskakuj kod QR wyświetlony w menu rejestratora.

6. Wpisz dowolną nazwę obiektu, nazwę użytkownika mającego dostęp do urządzenia i hasło.





# **DODATEK 1. Pilot**



Numer	Oznaczenie	Funkcja
1	Multi okna	Zmiana podziału wyświetlania
2	Klawisze numeryczne	Przyciski numeryczne od 0 do 9
3	Lupa	Wyszukanie nagrań
4	Add	Zmiana adresu pilota. Naciśnij Add. Pojawi się menu
		zmiany ID na monitorze. Wybierz adres NVR
5	Fn	Przycisk funkcyjny. PTZ/Ust. kolorów
6	Enter/Menu	Zatwierdzanie zmian / Wejście do menu
7	Esc	Anulowanie operacji / Wyjście z podmenu lub menu
8	Przyciski Kierunkowe	Przyciski nawigacyjne
9		Przewijanie do przodu
10	Poprzedni ↑	Poprzedni plik
11		Przewijanie do tyłu
12	Następny ↓	Następny plik
13		Wolne odtwarzanie
14		Stop
15	••	Szybkie przewijanie
16		Odtwarzanie / Pauza
17	0	Zapis

R

# DODATEK 2 Myszka

Podwójne kliknięcie lewego przycisku myszyUruchomienie specjalnych operacji, na przykład dwukrotne kliknięcie pliku uruchamia jego odtwarzanie. Podczas wyświetlania podziału okien, uruchamia wybraną kamerę w trybie pełnym. Kolejne podwójne kliknięcie powoduje powrót do wyświetlania podziału.Podwójne kliknięcie lewego przycisku myszyPodczas odtwarzania podwójne kliknięcie powiększa lub pomniejsza obrazLewy przyciskPodczas odtwarzania podwójne klikniecie powiększa lub pomniejsza obrazLewy przyciskOtwiera uproszczone menu ekranowe, umożliwiające: wybór podglądu pojedynczej kamery lub podziału na podział / 9 / 16 (w zależności od wersji), o sterowanie PTZ, o ustawianie kolorów, o wyszukiwanie nagrań, o włączanie, wyłączanie i ustawianie zapisu,Środkowy przycisk myszyPodczas wprowadzania danych: zmniejsza lub zwiększa ich wartośćŚrodkowy myszyPrzesuwa stronę w górę lub w dół Poruszanie myszkąZaznaczanieWybór stref detekcji Wybór stref prywatności	Operacja	Opis		
Infyszy       Podczas odtwarzania podwójne klikniecie powiększa lub         Podczas odtwarzania podwójne klikniecie powiększa lub         pomniejsza obraz         Lewy przycisk       Wybór odpowiedniej funkcji w menu         Otwiera uproszczone menu ekranowe, umożliwiające:         wybór podglądu pojedynczej kamery lub podziału na         podział 4 / 9 / 16 (w zależności od wersji),         o sterowanie PTZ,         o ustawianie kolorów,         o wyszukiwanie nagrań,         o włączanie, wyłączanie i ustawianie zapisu,         Wejście do menu         Podczas wprowadzania danych: zmniejsza lub zwiększa         środkowy         przycisk         Zaznacza opcje do wyboru         myszy       Przesuwa stronę w górę lub w dół         Poruszanie       Przesuwa kursor po ekranie         myszką       Wybór stref detekcji         Zaznaczanie       Wybór stref prywatności	Podwójne kliknięcie lewego przycisku myszy	Uruchomienie specjalnych operacji, na przykład dwukrotne kliknięcie pliku uruchamia jego odtwarzanie. Podczas wyświetlania podziału okien, uruchamia wybraną kamerę w trybie pełnym. Kolejne podwójne kliknięcie powoduje powrót do wyświetlania podziału.		
Image: point of the state is a state in the state is a state	myszy	Podczas odtwarzania podwójne klikniecie powiększa lub		
Lewy przyciskWybór odpowiedniej funkcji w menuOtwiera uproszczone menu ekranowe, umożliwiające: wybór podglądu pojedynczej kamery lub podziału na podział 4 / 9 / 16 (w zależności od wersji), o sterowanie PTZ, o ustawianie kolorów, o wyszukiwanie nagrań, o włączanie, wyłączanie i ustawianie zapisu,Prawy przyciskWejście do menuŚrodkowy przyciskPodczas wprowadzania danych: zmniejsza lub zwiększa ich wartośćŚrodkowy myszyPrzesuwa stronę w górę lub w dółPoruszaniePrzesuwa kursor po ekraniemyszkąWybór stref detekcjiZaznaczanieWybór stref prywatności		pomniejsza obraz		
Otwiera uproszczone menu ekranowe, umożliwiające: wybór podglądu pojedynczej kamery lub podziału na podział 4 / 9 / 16 (w zależności od wersji), o sterowanie PTZ, o ustawianie kolorów, o wyszukiwanie nagrań, o włączanie, wyłączanie i ustawianie zapisu,Prawy przyciskWejście do menuŚrodkowy 	Lewy przycisk	Wybór odpowiedniej funkcji w menu		
Środkowy przycisk myszyPodczas wprowadzania danych: zmniejsza lub zwiększa ich wartośćPoruszanieZaznacza opcje do wyboruPoruszaniePrzesuwa stronę w górę lub w dółPoruszaniePrzesuwa kursor po ekraniemyszkąWybór stref detekcjiZaznaczanieWybór stref prywatności	Prawy przycisk	Otwiera uproszczone menu ekranowe, umożliwiające: wybór podglądu pojedynczej kamery lub podziału na podział 4 / 9 / 16 (w zależności od wersji), o sterowanie PTZ, o ustawianie kolorów, o wyszukiwanie nagrań, o włączanie, wyłączanie i ustawianie zapisu, Wejście do menu		
myszyPrzesuwa stronę w górę lub w dółPoruszaniePrzesuwa kursor po ekraniemyszkąZaznaczanieWybór stref detekcjiWybór stref prywatności	Środkowy przycisk	Podczas wprowadzania danych: zmniejsza lub zwiększa ich wartość Zaznacza opcje do wyboru		
Poruszanie     Hizesuwa kursor po ekraine       myszką     Wybór stref detekcji       Zaznaczanie     Wybór stref prywatności	myszy	Przesuwa stronę w górę lub w dół		
Zaznaczanie         Wybór stref detekcji           Wybór stref prywatności         Wybór stref prywatności	Poruszanie myszką	Przesuwa kursor po ekranie		
	Zaznaczanie	Wybór stref detekcji Wybór stref prywatności		

Oprócz sterowania za pomocą przycisków na panelu czołowym lub pilocie, można także użyć myszki do poruszania się po menu rejestratora. Podłącz mysz USB do gniazda USB urządzenia.

#### Lewy przycisk myszki

Jeżeli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, to pojawi się na ekranie pole do wpisania hasła. Po zalogowaniu kliknij lewym przyciskiem myszy, aby wejść do menu głównego.

Naciśnij lewy przycisk myszki na wybraną ikonę, aby wejść do ustawień wybranej funkcji.

Wybór opcji z rozwijanej listy:

Służy do wyboru typu danych podczas ich wprowadzania: Klikając na ikonę zmian, można przełączać następujące opcje: litery małe, litery duże, cyfry oraz znaki specjalne

Zmienia stan pola wyboru i bloku dynamicznego.

## Podwójne kliknięcie lewego przycisku myszki

Wybór i potwierdzenie lub otwarcie opcji. Na przykład, kliknij dwukrotnie ikonę odtwarzania.

W podziale podglądu na wiele okien kliknij dwukrotnie jeden kanał, aby uzyskać wybrany obraz na pełnym ekranie, kliknij dwukrotnie, aby powrócić do poprzedniego podziału.

Uruchomienia specjalne operacje np. dwukrotne kliknięcie pliku uruchamia odtworzenie jego zawartości.

#### Naciśnięcie prawego przycisku myszki

Otwiera uproszczone menu ekranowe, umożliwiające: wybór podglądu pojedynczej kamery lub podziału na 4 / 9 / 16 (w zależności od wersji) okien. Sterowanie PTZ, ustawianie kolorów, wyszukiwanie nagrań, włączanie, wyłączanie i ustawianie zapisu, sterowanie wejściami i wyjściami alarmowymi, wejście do głównego menu.

Wyjście z opcji bez zachowania wprowadzonych zmian

#### Środkowe pokrętło myszki

Podczas wprowadzania danych: zmniejsza lub zwiększa ich wartość Przesuwa stronę w górę lub w dół

Poruszanie myszką

Przesuwa kursor po ekranie

## Zaznaczenie i przeciągnięcie

Wybór obszaru detekcji ruchu. Ustawianie stref ukrytych.

# **DODATEK 3 Definicje**

#### Podwójny strumień

Dwa strumienie: jeden wysoki strumień bitów dla lokalnego podglądu kodowany w QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF, drugi niski strumień bitów dla transmisji sieciowej, kodowany w QCIF / CIF,

## Wide Dynamic Range - Szeroki zakres dynamiki

Technika ta pomaga poprawić jakość obrazu w celu uzyskania informacji z ciemnych części obrazu bez nasycenia jego jasnych części.

## S. M. A. R. T

SMART HDD służy do analizy dysku, jego silnika, układu pracy, historii i domyślnych wartości zabezpieczeń.

## **CVBS**

Standard analogowego sygnału telewizyjnego (tylko obraz). Skrót CVBS jest często rozwijany jako: Composite Video, Composite Video Burst Signal (całkowity sygnał wizyjny z impulsami Burst) czy Composite Video with Burst and Sync (całkowity sygnał wizyjny z impulsami Burst i synchronizacją). Sygnał przesyłany jest w określonym standardzie TV jak NTSC, PAL lub SECAM.

## BNC

Wtyczki przewodu koncentrycznego, najczęściej 75 omów. Podczas ewentualnego lutowania należy zwrócić uwagę na wytrzymałość spoiny i usunąć zadziory. Należy sprawdzić przewód sygnałowy i prawidłowość kontaktu złącza, aby nie doprowadzi do znacznego osłabienia siły sygnału

## DNS

DNS - Domain Name System: usługa, która zachowuje nazwy domenowe i przekształca je w przynależne adresy IP.

# DODATEK 5 Problemy z dyskiem twardym

Użyj narzędzia dostarczonego przez producenta dysku twardego w celu przetestowanie jego sprawności.

Zalecamy stosowanie dysków Segate lub Western Digital.

#### Program do testowania dysków Seagate

a) Wejdź na stronę <u>http://www.seagate.com/www/pl-pl/support/downloads/seatools/</u> i pobierz oprogramowanie SeaTools jak przedstawione jest na RYS. 1



#### RYS. 1 OPROGRAMIOWANIE SEAGATE

b) Kliknij dwukrotnie, aby zainstalować pobrany plik. Po zainstalowaniu uruchom program.

c) Wybierz dysk twardy do przetestowania

#### Program do testowania dysków WDC

a) Wejdź na stronę http://support.wdc.com/, wybierz Pomoc Techniczna → Pobieranie. Odszukaj z listy swój dysk i pobierz odpowiednie oprogramowanie Data Lifeguard jak pokazane jest na RYS. 2 DIAGNOSTYKA WD

# Downloads (Pobieranie)

WD Caviar Green / GP

SATA & SAS

🗢 Instalacja 🎯 Pobieranie 🥯 Baza wiedzy



Oprogramowanie dostępne dla tego produktu

- Acronis True Image WD Edition
- Advanced Format Software
- (Only for Windows XP users with WD Advanced Format Drives)
- Diagnostyka Data Lifeguard dla DOS
- Diagnostyka Data Lifeguard dla DOS (CD)
- · Diagnostyka Data Lifeguard dla Windows

#### RYS. 2 DIAGNOSTYKA WD

- b) Kliknij dwukrotnie, aby zainstalować pobrany plik. Po zainstalowaniu uruchom program.
- c) Kliknij na dysk z listy i naciśnij ikonę dysku jak pokazane jest na RYS. 3 Program LifeGuard

Da	ta Lifeguard	Have you tr Knowle - suj 800-ASK www.wdo	ried? dge Base and F pport wdc.com/kl -4WDC (US and C s.com	AQ b.asp anada Only		Close
nysical D	rive: Highlight a physical d	lrive. Click 🥶 to run test:	s or click 🗐 to view St	MART data. R	ight-click for m	ore options.
Drive #	Model Number	Seri	ial Number	Capacity	SMART	Status
<b>3</b> 1	ST3200826A (IDE)	5N	ID1BLJT	200 GB	V PASS	
	A COMPANY IN COORD LAWR OCH				There are an a	100
2	WUC WU5000AAKB-005	ISAU(IDE WD-WI	CAS82605075	500 GB	PASS	
2 \$3	Flash Disk (USB)	SAU(IDE, WD-WI	JAS82605075	500 GB 1 GB	PASS ? Not Av.	ailable
्र 2 द्वि 3 ogical Dri	WDL WDSDDDAAKB-DD Flash Disk (USB) ive:	SAUJUE, WD-WI	JAS82605075	1 GB	PASS Not Av.	ailable
्र 2 द्वि 3 ogical Dri	WDL WDSDILAAKB-DD Flash Disk (USB) ive: Drive #	File System	Total Space	1 GB	Y PASS Y Not Av. Free Spa	ce
gical Dri Griven C:∖	WDL WDSDILAAKB-DD Flash Disk (USB) ive: Drive #	File System NTFS	Total Space 20.97 GB	1 GB	PASS Not Av. Free Spa 10.80 G	ailable ce
2 2 3 0gical Dri ∞ C:\ ∞ D:\	WDL WDSDILAAKB-DD Flash Disk (USB) ive: Drive #	File System NTFS NTFS	Total Space 20.97 GB 83.89 GB	500 GB	Free Spa 10.80 G 26.41 G	ailable ce B B

#### **RYS. 3 PROGRAM LIFEGUARD**

c) Wybierz typ testu "Quick test", a następnie start jak pokazane jest NA RYS. 4 TEST DYSKU WD

<b>8</b> I	DLGDIAG - Select An Option
E N S	Physical Drive 2 4odel Number: WDC WD5000AAKB-00YSA0 erial Number: WD-WCAS82605075
Ľ	QUICK TEST performs SMART drive quick self-test to gather and verify the Data Lifeguard information contained on the drive.
	WRITE ZEROS
	VIEW TEST RESULT
	Close

RYS. 4 TEST DYSKU WD

Uwaga. Przed rozpoczęciem testu należy pozamykać wszystkie otwarte programy i dokumenty Poprawne ukończenie testu jest oznaczone zielonym znakiem **V** jak na rysunku poniżej.

🗞 DLGDIAG - QUICK TEST		
Physical Drive 2: Test completed successfully.		
Estimated Time: 2 minutes Elapsed Time: 00:01:57		

# DODATEK 6 Drzewo menu

		Zapis		
	Nagrania	Odtwarzanie		
		Archiwizacja		
-		Detekcja		
		Zamaskowanie		
	A I.a	Utrata Wideo		
	Alarm	Wej. alarmowe		
		Wyj. alarmowe		
		Usterki		
		Ogólne		
		Kompresja		
		Sieć		
		Usługi NET		
	<b>0</b>	Monitor		
	System	RS485		
		RS232		
Menu		Sekwencja		
		Hybryda		
		Parametry IP		
		Dyski HDD		
		Użytkownicy		
_		Użytk. sieci		
		Aktualizacja		
	Inne	Sprzęt		
		Auto-restart		
		Przywróć		
		Import / Export		
		Wyloguj		
		Info o HDD		
	Informacia	Transmisja		
	mornacje	Zdarzenia		
		Wersja		

- R

# DODATEK 7. DDNS

DDNS to serwer, który używa nazw domeny internetowej w przypadku zmiennego adresu IP. DDNS jest protokołem lub usługą sieciową, która umożliwia urządzeniom sieciowym takim jak router bądź systemowi komputerowemu korzystającego z dynamicznego IP, zakomunikować w czasie rzeczywistym z serwerem nazw i zmianę obecnej konfiguracji DNS w postaci skonfigurowanych domen, adresów oraz innych danych zamieszczonych w rekordach DNS.

Poniżej wymienione serwery mogą występować tylko w wybranych urządzeniach.

# NO-IP (www.no-ip.com)

# Rejestracja

Aby zarejestrować nowego użytkownika w NO-IP, kliknij 【Create Account】. Wybierz domenie i naciśnij na 【Add a Host】.

# Ustawienia w urządzeniu

Otwórz [ZDALNA KONFIGURACJA]->[USTAWIENIA]->[SYSTEM]->[USŁUGI NET] -> [DDNS] i aktywui wybranego operatora DDNS

Nazwa	Konfiguracja
DDNS	NO-IP DDNS
Aktywuj	V
Domena	xxx.xxx.org
Nazwa użytkownika	XXX
Hasło	XXXXXX

# Dyndns DDNS (www.dyndns.com)

# Rejestracja

Aby zarejestrować nowego użytkownika kliknij na zakładkę SIGN IN

Po zarejestrowaniu konta serwis przyśle e-maila. Kliknij na link potwierdzający i dodaj nazwę hosta [Add Host Services] w zakładce [My Services]. Wybierz swoja własna nazwę i postępuj zgodnie z procedurą kreatora.

# Ustawienia w urządzeniu

Otwórz 【ZDALNA KONFIGURACJA】->【USTAWIENIA】->【SYSTEM】->【USŁUGI NET】 ->【DDNS】 i aktywuj wybranego operatora DDNS

Nazwa	Konfiguracja
DDNS	Dyndns DDNS
Aktywuj	V
Domena	xxx.xxx.org
Nazwa użytkownika	xxx
Hasło	XXXXXX

# **DODATEK 8 Typowe usterki**

#### DVR nie uruchamia się lub w sposób ciągły restartuje

Możliwe przyczyny:

- 1. System został uszkodzony przez nieprawidłową aktualizację firmware.
- 2. Wystąpił problem płyty głównej, proszę skontaktować się z dostawcą.
- 3. Wystąpił błąd dysku twardego. Wymień dysk HDD.
- 4. Nieprawidłowe podłączenie zasilania

#### Nie działa pilot

Możliwe przyczyny:

- 1. Sprawdź baterie w pilocie zdalnego sterowania i ich biegunowość;
- 2. Sprawdź, czy nie jest zasłonięty odbiornik sygnału pilota;
- 3. Sprawdź, czy adres ID rejestratora odpowiada adresowi ID wybranemu na pilocie zdalnego sterowania.
- 4. Dystans lub kąt jest zbyt duży

#### Nie działa sterowanie PTZ

Możliwe przyczyny:

- 1. Niepoprawnie podłączone przewody RS-485. Porty A i B są odwrotnie podłączone;
- 2. Uszkodzona kamera PTZ, niepoprawny protokół transmisji lub adres sterowania;
- 3. Równoległe podłącz rezystor 120Ω na końcu linii przy zastosowaniu wielu urządzeń PTZ

4.Port RS-485 rejestratora jest uszkodzony

#### Niewyraźny obraz z kamery

Możliwe przyczyny:

1. Upewnij się, że wybrany jest poprawny format wideo. Np. kamera jest NTSC, a rejestrator w PAL

- 2.Brak dopasowania impedancji wej-wyj pomiędzy rejestratorem i monitorem
- 3. Przewód sygnału wideo jest zbyt długi lub występują zbyt silne zakłócenia
- 4. Niepoprawne ustawienia obrazu w zakresie jasności i kolorów
- 5. Awaria urządzenia. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą

#### Niewyraźny obraz podczas odtwarzania lub nieprawidłowe uruchomienie odtwarzania.

Możliwe przyczyny:

- 1. Błąd wewnętrzny systemu, uruchom ponownie urządzenie
- 2. Błąd dysku HDD. Sprawdź lub zmień na nowy.
- 3. Awaria urządzenia. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą
- 4. Uszkodzony jest przewód od dysku twardego
- 5. Uaktualniony program nie jest kompatybilny
- 6. Nagrania zostały już nadpisane
- 7. Zostało wyłączone nagrywanie

#### Nie można się podłączyć przez sieć

Możliwe przyczyny:

- 1. Sprawdź czy rejestrator jest podłączony do sieci.
- 2. Sprawdź parametry konfiguracji sieci rejestratora.
- 3. Sprawdź, czy nie istnieje konflikt adresów IP w sieci.
- 4. Active X jest wyłączony.
- 5. Zainstaluj DIRECTX w wersji 8.1 lub nowszy.
- 6. Błędny login lub hasło.
- 7. Użyte oprogramowanie dostępu zdalnego nie jest kompatybilne z rejestratorem.

#### Pobrane nagrania nie mogą być odtworzone

Możliwe przyczyny:

- 1. Wystąpił błąd podczas instalacji odtwarzacza nagrań.
- 2 Pamięć USB lub dysk ma błąd.
- 3. Sprawdź wersje sterownika graficznego DirectX. Musi być nowsza niż DX8.1.

#### Błąd przeglądarki Internet Explorer

Możliwe przyczyny:

Zamknij przeglądarkę. Przywróć ustawienia domyślne przeglądarki.

Użyj przeglądarki 32bit, a dla wersji 9 lub wyższej naciśnij przycisk zgodności 📓

Pobierz z CD lub Internetu i zainstaluj ActiveX podczas pierwszego połączenia z przeglądarką.

## Nie działa połączenie przez "chmurę"

Możliwe przyczyny:

1. Sprawdź czy została aktywowana funkcja chmury.

2 Sprawdź w informacji czy status połączenia do chmury jest prawidłowy (menu główne-informacje-wersja)

3. Sprawdź czy podałeś prawidłowy unikalny numer ID urządzenia (kod cyfrowo-literowy)



# Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

# Sposób poprawnego utylizowania baterii, w którą wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterii, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



Notatki: