Instrukcja obsługi wideodomofonu

V2.0



Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Dystrybutor: Vidicon Sp. z o.o. 01-797 Warszawa ul. Powązkowska 15 Siedziba Spółki: 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 15 Oddział we Wrocławiu, 50-265 Wrocław, ul. Gen. Józefa Bema 7-9 https://www.vidicon.pl/



Spis treści

1 Wprowadzenie	1
1.1 Opis urządzenia	.1
1.1.1 Ekran główny stacji wewnętrznej	.1
2 Konfiguracja wideodomofonu	3
2.1.1 Powiąż urządzenie	.3
3 Obsługa wideodomofonu	4
3.1 Wideodomofon ze stacją bramową	.4
3.2 Połączenie z numerem wewnętrznym	.4
3.3 Połącz z aplikacją	.6
4 Podstawowe funkcje	7
4.1 Podgląd na żywo	.7

·\uniview/



1 Wprowadzenie

1.1 Opis urządzenia

Monitor wewnętrzny OEI-371S-HW jest jednym z urządzeń systemu domofonu z funkcjami wideodomofonu, alarmu, monitoringu kamer itp. zapewniający bezpieczne i komfortowe warunki użytkowania dla mieszkańców. Może być szeroko stosowany w systemach budowlanych, takich jak domy jedno i wielorodzinne apartamenty, firmy i biura. Kiedy zestaw jest podłączony do Chmury, mieszkańcy mogą widzieć i rozmawiać z gośćmi oraz otwierać im wejście, niezależnie od tego, czy są w domu, czy poza nim.

Stacja bramowa OEU-201S-HMK-W jest jednym z urządzeń końcowych systemu wideodomofonu zintegrowanym z alarmem, monitoringiem wideo, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort dla mieszkańców. Posiada kamerę, wbudowany czytnik breloków i Wi-Fi.

1.1.1 Ekran główny monitora wewnętrznego

Monitor uruchamia się automatycznie po włączeniu zasilania i pojawia się ekran główny. Na ekranie głównym wyświetlana jest bieżąca godzina (ustawiana w interfejsie sieciowym) oraz przyciski, w tym Blokowanie ekranu, Nie przeszkadzać, Podgląd na żywo, Połączenie, Wiadomość i Ustawienia.

Ekran główny stacji wewnętrznej







1. Blokowanie ekranu: Stuknij przycisk **ZABLOKUJ EKRAN**, aby zablokować ekran; stuknij dowolne inne miejsce na ekranie, aby odblokować.

Domyślnie ekran musi zostać zablokowany ręcznie. Można go również zablokować automatycznie.

2. Nie przeszkadzać: Gdy funkcja NIE PRZESZKADZAJ jest włączona, monitor nie emituje dźwięku w przypadku połączenia przychodzącego, ale połączenie pozostaje na ekranie, dopóki nie zostanie odebrane lub zakończone przez dzwoniącego. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona.

3. Podgląd na żywo: Gdy monitor jest połączony ze stacją zewnętrzną lub kamerą sieciową, możesz oglądać obraz na żywo na ekranie.

4. Połączenie: Służy do nawiązywania połączeń z innymi numerami wewnętrznymi w tym samym pomieszczeniu poprzez wprowadzenie odpowiedniego numeru na stacji wewnętrznej. Możesz także przeglądać zapisy połączeń.

5. Wiadomość: Służy do przeglądania zapisów migawek z podglądu na żywo.

6.Ustawienia: Ekran stacji wewnętrznej obsługuje dźwięki, wyświetlacz, godzinę, hasło otwarcia drzwi, Wi-Fi i konfiguracje administracyjne.



UWAGA!

Obecnie Monitor wewnętrzny nie obsługuje alarmów strefowych.

uniview



2 Konfiguracja wideodomofonu

2.1.1 Powiąż urządzenie

Zaloguj się do aplikacji UNV-Link.

Powiąż urządzenie z aplikacją



Przejdź do ekranu logowania aplikacji i zarejestruj konto w chmurze
Przejdź do ekranu głównego aplikacji.





 Przejdź do ekranu Dodaj Urządzenia (Zeskakuj kod QR z monitora lub. Wprowadź ręcznie kod rejestracyjny).

--Kod QR wyświetl na monitorze wybierając: USTAWIENIA -> KONFIGURACJA ADMINISTRACJI -> KONSERWACJA URZADZENIA ->. USTAWIENIA EZCLOUD -> SKANUJ 4. Dodaj urządzenie.

3 Obsługa wideodomofonu

3.1 Wideodomofon ze stacją bramową

Po zakończeniu konfiguracji monitora i stacji bramowej naciśnij przycisk dzwonienia jak pokazano poniżej, aby nawiązać połączenie ze wszystkimi podłączonymi monitorami.



3.2 Połączenie z numerem wewnętrznym

Powiąż wszystkie numery wewnętrzne z tą samą stacją wewnętrzną i ustaw informacje o ich lokalizacji na ten sam budynek, jednostkę i pomieszczenie oraz różne numery wewnętrzne, aby mogły nawiązywać ze sobą połączenia wideodomofonowe.





Funkcja połączenia z numerem wewnętrznym stacji wewnętrznej



Ekran połączenia z numerem wewnętrznym



Przykładowo, aby zadzwonić do numeru wewnętrznego w tym samym pomieszczeniu o numerze wewnętrznym 2, wprowadź 2, a następnie stuknij przycisk **POŁĄCZ**.



UWAGA!

W przypadku numeru wewnętrznego domyślna długość połączenia i czas połączenia nie są ograniczone. Połączenie zakończy się, gdy urządzenie się rozłączy.





3.3 Połącz z aplikacją

Konfiguracja aplikacji wideodomofonu

1. Przejdź symbol 3 kropek obok nazwy swojego urządzenia (···).

2. Przejdź do ekranu USTAW.

3.1) Wybierz opcję ZEZWÓL NA POWIADOMIENIA ALARMOWE. 2) Włącz ZEZWALAJ NA ALARMY URZĄDZEŃ oraz ZEZWÓL NA POWIADAMIANIE APLIKACJI

12:48 🞯 🗖 🕨	att 🖓 att 🕱 🚱	12:49 🕥 🖻 🕨	atil 🚾 🗟 🔊	12:49 🞯 💌 🕨	atl 🚾 atl 🙊 💶
BenVTV's∨	日北日	< Ustawienia		< Ustawienia powiadomień alarmowych	
Vidicon-dom		Vidicon-doi Informacje o u	n > ırządzeniu	Zezwalaj na alarmy urządzeń Po włączeniu można wyświetlać a urządzenia na stronie Alarm w apl	larmy 🚺
The second second		🔶 WLAN	VIDICON-WWA	Zozwól po powiodomienio en	ikooli
1 sater		Powiadomienia		Po włączeniu tej funkcji alarmy urządzenia mogą być przesylane na telefon komórkowy	
		Zezwól na powiadom	nienia alarmowe >		
		Powiadomienia o po	łączeniach wideo	Interwał powiadomień	0 min >
	(b) ···	Operacje urządzenia		Harmonogram powiadomień	>
		Udostępnij	>	Zdjęcie raportu	
		Powiązane ustawienia Custom Auto Answer Audio >		Po włączeniu tej opcji zdjęcia alari uwzględniane, jeśli sa dostenne	mów będą
				an=3.5anuarol loon od acostinuor	
ly Odbierz wiadomość alarr	mową				
🕐 Udostępnij	>				
💿 Ustaw					
🛱 Usuń urządzenie	>				
Anuluj					

Po dokonaniu ustawień, gdy stacja bramowa zadzwoni do stacji wewnętrznej, ekran aplikacji również wyświetli połączenie przychodzące, jak poniżej.





Ekran aplikacji pokazujący połączenie przychodzące



4 Podstawowe funkcje

4.1 Podgląd na żywo

Po połączeniu stacji wewnętrznej ze stacją zewnętrzną lub kamerą sieciową, możesz stuknąć **PODGLĄD NA ZYWO** na ekranie stacji wewnętrznej, aby wyświetlić obraz na żywo z podłączonej stacji zewnętrznej lub kamery sieciowej.



Figure 4-1 Podgląd na żywo stacji wewnętrznej

Stuknij 🕑. Zostanie wyświetlony ekran podglądu na żywo.

Domyślnie na prawej liście wyświetlane są połączone stacje zewnętrzne. Aby wyświetlić połączone kamery sieciowe, przejdź do zakładki **Kamera**.





- Stuknij nazwę urządzenia, a w lewym oknie zostanie odtworzone wideo na żywo.
- Nazwa urządzenia i pozostały czas odtwarzania są wyświetlane w górnej części ekranu.

UWAGA!

Domyślnie odtwarzany będzie 60-sekundowy obraz na żywo. Ekran automatycznie wyłączy się po 60 sekundach. Aby ponownie wyświetlić wideo na żywo, dotknij odpowiedniego przycisku. Funkcje migawki i otwierania drzwi są niedostępne dla tego rozszerzenia.



Figure 4-2 Podgląd na żywo stacji bramowej

- O: Stuknij, aby wykonać migawkę bieżącego obrazu. Przejdź do Ekranu głównego > Wiadomość > Migawka , aby wyświetlić zapisane zdjęcia.
- 🛃 Drzwi1/Drzwi2: Stuknij, aby zdalnie otworzyć drzwi.
- E: Stuknij, aby powrócić do ekranu głównego.