LINK USB232 konwerter

PEŁNY OPIS

Konwerter RS232-USB (do podłączenia centrali INIM wymagany również LINK232F9F9)